



Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente los apartados: “UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD” y “PUNTOS IMPORTANTES” (p. 2; p. 3). Dichos apartados contienen información importante acerca del correcto funcionamiento de la unidad. Además, para sentirse seguro al respecto de haber obtenido un buen dominio sobre todas las prestaciones facilitadas por su nueva unidad, debe leer enteramente el Manual del Usuario. Este manual debe ser guardado y estar disponible para consultas.

Gracias y felicitaciones al haber escogido la Placa de Ampliación SRX-09 “SR-JV80 Collection Vol.4 World Collection”.

Esta Placa de Ampliación contiene todas las formas de onda de las colecciones SR-JV80-05 World, SR-JV80-14 World Collection “Asia,” y SR-JV80-18 World Collection “LATIN,” además de títulos cuidadosamente seleccionados de las formas de onda incluidas en la colección 17 Country. Esta placa contiene nuevos Patches y Sets de Percusión que combinan las formas de onda de una manera que optimiza el rendimiento de los Efectos SRX y del Control de Matrix. Esta placa proporciona todo tipo de sonidos de instrumentos de cuerda, viento y percusión empleados en la música étnica de África, Asia, Oriente Medio, América del Norte y del Sur, Australia y Europa.

- Patches: 414
- Sets de Percusión: 12
- Formas de Onda: 873

Algunas de las formas de onda utilizadas en esta placa han sido seleccionadas de las ondas que se encuentran en el CD-ROM “Whole Lotta Country,” producido por SAMPLEHEADS, creador de diversas bibliotecas de sonidos de alta calidad.

* Los ajustes de los parámetros para los Patches y Sets de Percusión están optimizados para el Fantom, la serie XV y los modelos de la serie RD-700, de forma que habrán algunas pequeñas diferencias entre los sonidos que cada uno de estos instrumentos produce.

El CD-ROM suministrado contiene datos que reproducen los sonidos originales del SR-JV-05, SR-JV80-14 y SR-JV80-18. (Modelos Compatibles: Fantom, XV-5080, XV-5050, XV-3080, XV-88, XV-2020).

Esta placa dispone de un nuevo formato. Compruebe la versión del programa de sistema de su instrumento y si existe una actualización relevante, actualice su instrumento con el programa de actualización apropiado del CD-ROM. (Vea p. 22.)
Este programa es aplicable a la SRX-01-09.

UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN

 AVISO	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad.
 PRECAUCIÓN	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad. * Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía.

ACERCA DE LOS SÍMBOLOS

	Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. En el caso del triángulo mostrado a la izquierda, se utiliza para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro.
	Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no se debe desmontar la unidad nunca.
	Este símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que la clavija debe desconectarse de la toma de corriente.

OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE

AVISO

- Antes de utilizar la unidad, asegúrese de leer las instrucciones que se muestran a continuación y el Manual del Usuario. 
- No abra ni efectúe modificaciones internas en la unidad. 
- No intente reparar la unidad ni reemplazar elementos internos (excepto en el caso de que el manual le de instrucciones específicas que le indiquen que debe hacerlo). Diríjase a su proveedor, al Centro de Servicios Roland más cercano o a un distribuidor de Roland autorizado, de los que aparecen listados en la página "Información". 
- No utilice jamás la unidad en lugares que estén:
 - Sujetos a temperaturas extremas (p. ej. expuesta a la luz del sol directa en un vehículo cerrado, cerca de una estufa, encima de un equipo que genere de calor); o 
 - Mojados (como baños, lavaderos, sobre suelos mojados); o 
 - Húmedos; o
 - Expuestos a la lluvia; o
 - Sucios o llenos de polvo; o
 - Sujetos a altos niveles de vibración.
- No permita que penetre en la unidad ningún objeto (como material inflamable, monedas, alfileres) ni líquidos de ningún tipo. 

AVISO

- En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar a los niños hasta que éstos sean capaces de seguir las normas básicas para el funcionamiento seguro de la unidad. 
- Proteja la unidad de golpes fuertes. (¡No deje que se caiga!) 
- Antes de instalar la SRX-09, primero deberá apagar los aparatos Fantom / Serie XV / RD-700 y desconectar su cable de alimentación. 
- NO reproduzca nunca un disco CD-ROM en un reproductor convencional de CD de audio. Si lo hiciera, el nivel de volumen resultante podría ocasionar una pérdida auditiva permanente. Asimismo, también podría ocasionar daños en los altavoces u otros componentes del sistema de audio. 

PRECAUCIÓN

- No se suba nunca encima de la unidad, ni coloque objetos pesados encima de ella. 
- Instale la placa de circuitos sólo en la unidad especificada (Fantom / Serie XV / RD-700). Retire sólo los tornillos especificados al efectuar la instalación. 
- En caso de retirar los tornillos, cerciórese de guardarlos fuera del alcance de los niños con el fin de evitar que ellos los tragasen accidentalmente. 

* Debido al interés en el desarrollo de los productos, las características técnicas y/o el contenido de este paquete están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

PUNTOS IMPORTANTES

Cuando Vd. adquiere la placa de ampliación SRX-09 de un proveedor autorizado de Roland, Roland Corporation le ceda bajo licencia a Vd. el derecho del uso comercial de los sonidos y muestras suministradas con la unidad en la producción de música, en actuaciones públicas, en radio/televisión, etc. . No le venden dichos elementos a Vd.

Vd. puede utilizar cualesquiera de las frases y / o muestras suministradas con la unidad en grabaciones comerciales o no comerciales sin costes de licencia adicionales. No obstante, Vd. debe observar estrictamente las siguientes normativas respecto a los créditos de cualquier grabación musical que utilice material procedente de la SRX-09.

La reproducción o duplicación de esta colección o de cualesquiera grabación sonora contenida en la SRX-09, sea en el estado original en el que se encuentran en esta placa de ampliación o mediante el reformateo, mezcla, aplicación de filtros, resintetización, el procesamiento o cualesquiera otra técnica de edición para su posterior uso en otro producto o para la reventa, está estrictamente prohibido sin el permiso expreso por escrito de Roland. Toda entrega, trueque, préstamo, alquiler, reedición, redistribución o reventa no autorizada de los sonidos contenidos en la SRX-09 está expresamente prohibida.

Hablando claramente: Utilice los sonidos de la SRX-09 para actividades creativas y mantenga esta biblioteca de sonidos para el uso exclusivo de Vd. NO LA COPIE. Roland iniciará acciones de conformidad a derecho.

SE GARANTIZA QUE ESTA BIBLIOTECA DE SONIDOS ESTÁ LIBRE AL 100% DE DERECHOS DE AUTOR .

Además de los puntos relacionados en el apartado “UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD” en la página 2, lea y observe lo siguiente:

Manejo de CD-ROMs

- * Evite tocar o rallar la superficie inferior brillante (la superficie codificada) del disco. Es posible que sea imposible que la unidad lea correctamente los discos CD-ROM dañados o sucios. Mantenga sus discos limpios con un producto específico para la limpieza de CD.

Manejo de la Placa

Para evitar el riesgo de provocar daños en los componentes internos ocasionados por cargas de electricidad estática, siempre que maneje la placa, observe los siguientes puntos:

- * Antes de tocar la placa, toque un objeto metálico (como una cañería de agua) para quitarse cualquier carga de electricidad estática que lleve Vd.
- * Al manejar la placa, debe hacerlo tocando sólo sus bordes. Evite tocar los componentes electrónicos o conectores.
- * Guarde el bolso de embalaje y siempre que necesite guardar o transportar la placa, vuelva a meterla en la bolsa.

Lengua Francesa para el Estándar de Seguridad Canadiense

Veillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous manipulez la carte afin d'éviter tout risque d'endommagement des pièces internes par l'électricité statique.


- * Toujours toucher un objet métallique relié à la terre (comme un tuyau par exemple) avant de manipuler la carte pour vous décharger de l'électricité statique que vous auriez pu accumuler.
- * Lorsque vous manipulez la carte, la tenir par les côtés. Évitez de toucher aux composants ou aux connecteurs.
- * Conservez le sachet d'origine dans lequel était la carte lors de l'envoi et remettez la carte dedans si vous devez la ranger ou la transporter.

INSTALAR LA PLACA DE AMPLIACIÓN DE ONDAS

- * *Apague el instrumento.*
- 1. Retire la tapa localizada en la parte superior (o posterior) del instrumento.
 - * *Al colocar la unidad boca abajo, ponga algunos periódicos o revistas debajo de las cuatro esquinas o en ambos lados para evitar dañar los botones y controles. Además debe intentar colocar la unidad de forma que no haya peligro de dañar los botones y controles.*
 - * *Al colocar la unidad boca abajo, tenga cuidado de no dejarla caer al suelo ni permitir que se vuelque.*
- 2. Introduzca el conector de la Placa de Ampliación de Ondas en uno de los conectores de la ranura para placas de la Serie SRX mientras introduzca simultáneamente las fijaciones para placa en los agujeros en la Placa de Ampliación.
 - * No toque los circuitos o terminales de conexión
 - * Nunca fuerce la placa al instalarla. Si no cabe correctamente, retírela y vuelva a intentarlo de nuevo.
- 3. Utilice la herramienta suministrada con la Placa de Ampliación de Ondas para girar las fijaciones hasta llegar a la posición LOCK (fijado), fijando así la Placa de Ampliación de Ondas en su correcta posición.
(Para quitar la Placa de Ampliación, gire las fijaciones en la dirección UNLOCK y levante la Placa.)
 - * *Una vez instalada la placa, compruebe su trabajo.*
- 4. Utilizando los tornillos que retiró en el Paso 1, vuelva a fijar la tapa en su posición original.
- 5. Compruebe que la Placa de Ampliación de Ondas esté instalada correctamente.
 - * *Si en la pantalla de Selección de Formas de Onda no puede seleccionar "EXP" (porque no se muestra) (vea el manual del usuario del instrumento que utilice), quite la Placa de Ampliación de Ondas y vuelva a instalarla correctamente.*

Lengua Francesa para el Estándar de Seguridad Canadiense

- * *Éteindre l'instrument.*
- 1. Retirer le couvercle situé sur le dessus (ou à l'arrière) de l'instrument.
- 2. Insérer le connecteur de la carte dans un des creneaux pour la serie SRX tout en enfonçant les supports à carte dans les trous de celle-ci.
 - * *Ne pas toucher aux circuits imprimés ou aux connecteurs.*
 - * *Ne jamais forcer lors de l'installation de la carte de circuits imprimés. Si la carte s'ajuste mal au premier essai, enlevez la carte et recommencez l'installation.*
- 3. Utiliser l'outil d'installation fourni pour tourner les clips de retenue vers la position de blocage (LOCK) de façon à ce que la carte soit retenue en place.
(Pour retirer la carte d'expansion Wave, tourner les clips de retenue de la carte vers la position déblocage (UNLOCK) et retirer la carte en la soulevant.)
 - * *Quand l'installation de la carte de circuits imprimés est terminée, revérifiez si tout est bien installé.*
- 4. Remettre la plaque à sa place et la fixer à l'aide des vis enlevées à l'étape 1.
- 5. S'assurer que la carte d'expansion Wave est installée correctement.
 - * *S'il est impossible de sélectionner l'affichage "EXP" (il n'apparaît pas) à l'écran de sélection Waveform (se reporter au guide du propriétaire de l'instrument utilisé), retirer la carte d'expansion Wave et la réinstaller correctement.*



Lista de Patches (1)

Para Fantom / Serie XV

(SELECCIÓN DE BANCO MSB : 93; LSB : 19 [N°001-128], LSB : 20 [N°129-256], LSB ; 21 [N°257-384], LSB;22 [N°385-414])

Nº	Nombre	Voces	Categoría
1	World Sounds	1	BEAT&GROOVE
2	Go2China /C2	2	COMBINATION
3	Go2India /C2	2	COMBINATION
4	The Great W	6	FLUTE
5	Yuehchin+	4	PLUCKED
6	Sweet Nylon	2	AC.GUITAR
7	Tele R&F	3	EL.GUITAR
8	Tubby Baby	3	BASS
9	HeavenGender	5	BELL
10	Gamelan Ems	4	MALLET
11	Childwood	4	MALLET
12	La Musette	1	ACCORDION
13	Essence	4	WIND
14	Zampona /	1	FLUTE
15	GipsyTrumpet/	1	AC.BRASS
16	We Dream j[	4	SOFT PAD
17	Fun WithPerc	1	PERCUSSION
18	GuZheng arp	2	SYNTH FX
19	Feets	4	SOUND FX
20	World Radio	5	BEAT&GROOVE
21	ClanAdvances	3	BEAT&GROOVE
22	Eastern Tour	4	BEAT&GROOVE
23	Enough!STOP!	3	BEAT&GROOVE
24	Banjo Phrs	1	BEAT&GROOVE
25	Guitar Phrs1	1	BEAT&GROOVE
26	Guitar Phrs2	1	BEAT&GROOVE
27	PdISit Phrs	1	BEAT&GROOVE
28	Asia UFO	4	BEAT&GROOVE
29	UBeenSoBaa	8	BEAT&GROOVE
30	Didgeri /	1	BEAT&GROOVE
31	WorldGroove	3	BEAT&GROOVE
32	LoopPhrase 1	5	BEAT&GROOVE
33	LoopPhrase 2	5	BEAT&GROOVE
34	TABLA groove	2	BEAT&GROOVE
35	JasonGoEast	5	COMBINATION
36	Flu&AcompSRX	3	COMBINATION
37	Split Floot	2	COMBINATION
38	Hot Salsa	2	COMBINATION
39	TempBassSolo	2	COMBINATION
40	CherryFlower	4	COMBINATION
41	SplitThisSRX	1	COMBINATION
42	Crane Dance	4	COMBINATION
43	LostInMists	1	COMBINATION
44	Qu DiEnsembl	3	COMBINATION
45	NasalBlossom	6	COMBINATION
46	Meditation 1	4	PLUCKED
47	Art Of Feng	4	PLUCKED
48	Orient xPres	4	PLUCKED
49	Padded Sitar	5	PLUCKED
50	No Worries	4	PLUCKED
51	IntarMel SRX	4	PLUCKED
52	Ode 2 An Oud	5	PLUCKED
53	Fugi-man	6	PLUCKED
54	China pluck	2	PLUCKED
55	Yuehchin SRX	1	PLUCKED
56	Kayakeum	1	PLUCKED
57	Asian Pizz	3	PLUCKED
58	PiPa SRX	3	PLUCKED
59	Koto SRX	1	PLUCKED
60	Shamisen SRX	2	PLUCKED
61	Sanshin SRX	1	PLUCKED
62	Yang Qin trm	1	PLUCKED
63	Yang Qin / Mod	3	PLUCKED
64	SultanPalace	4	PLUCKED
65	Marco Polo	3	PLUCKED
66	Bandolim SRX	1	PLUCKED
67	K.Bandolim	2	PLUCKED
68	Afro Harp	3	PLUCKED
69	Ethnhit!	8	PLUCKED
70	OctaHarp+	2	PLUCKED
71	St.GuZhngSRX	2	PLUCKED
72	Zheng Zither	4	PLUCKED
73	Distance	5	PLUCKED
74	Mandolin / Mod	4	PLUCKED
75	Mandolin	2	PLUCKED
76	Mando Club	3	PLUCKED
77	MdInTrmStSRX	4	PLUCKED
78	Drone Sitar	1	PLUCKED
79	Conch&Sitar	6	PLUCKED
80	Punjab Rocks	4	PLUCKED
81	Pas2IndiaSRX	3	PLUCKED
82	Rain Drone	3	PLUCKED
83	SitarGlisSRX	1	PLUCKED
84	Tambura SRX	2	PLUCKED
85	TambDroneSRX	1	PLUCKED
86	St.SanturSRX	2	PLUCKED
87	SanturTrmSRX	1	PLUCKED
88	Santur / Mod	2	PLUCKED
89	Canton	3	PLUCKED
90	HamrDulcimer	2	PLUCKED

Nº	Nombre	Voces	Categoría
91	3D Dulcimer	3	PLUCKED
92	Zither	1	PLUCKED
93	Magic Pluck	3	PLUCKED
94	Biwa SRX	2	PLUCKED
95	Biwa Menu	1	PLUCKED
96	BerimbauMenu	1	PLUCKED
97	Berimbau	2	PLUCKED
98	JawHarp Menu	1	PLUCKED
99	Steel Rhythm	1	AC.GUITAR
100	SoloSteelGtr	3	AC.GUITAR
101	N'Ville Soft	3	AC.GUITAR
102	Spruce Top	2	AC.GUITAR
103	Procsdd AGtr	4	AC.GUITAR
104	High Strung	1	AC.GUITAR
105	Compresd D18	1	AC.GUITAR
106	12 String	2	AC.GUITAR
107	Mixed 12Str1	2	AC.GUITAR
108	Mixed 12Str2	3	AC.GUITAR
109	Ac Gtr 12stg	2	AC.GUITAR
110	No Borders	4	AC.GUITAR
111	Loose 12Str	3	AC.GUITAR
112	Living R.Gtr	4	AC.GUITAR
113	Dobro Modro	2	AC.GUITAR
114	ResonatorGtr	2	AC.GUITAR
115	Ac.Gtrs SRX	2	AC.GUITAR
116	2 Players	4	AC.GUITAR
117	Solo RequGtr	4	AC.GUITAR
118	Loose Nylon	4	AC.GUITAR
119	AcousticBros	4	AC.GUITAR
120	So Sad Nylon	5	AC.GUITAR
121	Chinese Duo	4	AC.GUITAR
122	ChugRunTrSRX	3	AC.GUITAR
123	Chung Ruan	1	AC.GUITAR
124	ChungRuanSRX	1	AC.GUITAR
125	Bottom Ruan	2	AC.GUITAR
126	RuangGtr SRX	3	AC.GUITAR
127	Oud SRX	1	AC.GUITAR
128	BlugrsSlidSRX	1	AC.GUITAR
129	Guitaro SRX	2	AC.GUITAR
130	Natural Tele	2	EL.GUITAR
131	Psyche Tele	1	EL.GUITAR
132	Coral	2	EL.GUITAR
133	Chorus Twang	4	EL.GUITAR
134	Pick Licker	3	EL.GUITAR
135	CleanStrtSRX	2	EL.GUITAR
136	Velo 335 SRX	2	EL.GUITAR
137	Right Funky	4	EL.GUITAR
138	Comp Muted	2	EL.GUITAR
139	E.GtrMt SRX	1	EL.GUITAR
140	335VelMt SRX	2	EL.GUITAR
141	Wide Guitar	1	EL.GUITAR
142	Dob-Compress	2	EL.GUITAR
143	Nice Twelvey	4	EL.GUITAR
144	RotaryCrunch	2	EL.GUITAR
145	FastRotrySRX	3	EL.GUITAR
146	EGDynaPikSRX	2	EL.GUITAR
147	BackingEGSRX	2	EL.GUITAR
148	Room Slide	1	EL.GUITAR
149	Pedal Steel	1	EL.GUITAR
150	Phased P.Stl	3	EL.GUITAR
151	PureSteelSRX	1	EL.GUITAR
152	MutedAmbient	4	EL.GUITAR
153	GtrFX Menu	1	EL.GUITAR
154	LP Gtr SRX	1	DIST.GUITAR
155	Tele-Funfken	2	DIST.GUITAR
156	335 &Cabinet	3	DIST.GUITAR
157	Tele Licker	3	DIST.GUITAR
158	Short & Long	2	DIST.GUITAR
159	NewBeginning	4	FRETTE
160	Bouzouki	2	FRETTE
161	Bousoukhiti!	8	FRETTE
162	3ChdStrumSRX	1	FRETTE
163	Strum Poetic	4	FRETTE
164	Strum Away	4	FRETTE
165	Banjo-Mando	3	FRETTE
166	5StringBanjo	1	FRETTE
167	Banjo SRX 1	2	FRETTE
168	Banjo SRX 2	1	FRETTE
169	Banjo SRX 3	1	FRETTE
170	Fiddle	2	STRINGS
171	Fiddle 2002	2	STRINGS
172	FiddleSwitch	1	STRINGS
173	Fiddle Sect.	4	STRINGS
174	FiddleStacto	4	STRINGS
175	AsianOrcPizz	6	STRINGS
176	Alapaneseln	3	STRINGS
177	Deep Blue	4	STRINGS
178	Ethnic Ens	4	STRINGS
179	ChinesOrcSRX	4	STRINGS
180	ErHu / SRX	1	STRINGS

Nº	Nombre	Voces	Categoría
181	ErHuSolo SRX	1	STRINGS
182	ErHu Ld SRX	2	STRINGS
183	FiddleFXmenu	1	STRINGS
184	ViolnSoloSRX	1	STRINGS
185	Comp BabyBss	2	BASS
186	Baby Bass	1	BASS
187	Comp Fingerd	2	BASS
188	Jazz Fing.BS	1	BASS
189	Live Bass	2	BASS
190	Flango Bass	3	BASS
191	Bass Oddesy	2	BASS
192	6Str Bs SRX1	1	BASS
193	Muted Bass	1	BASS
194	6Str / Mt SRX	3	BASS
195	PickBsHd SRX	1	BASS
196	PickedBs SRX	1	BASS
197	Tub Bass	2	BASS
198	GuitarnBsSRX	2	BASS
199	GtrrnOct SRX	3	BASS
200	PacificDream	4	BELL
201	Meditation 2	3	BELL
202	HybridKemong	3	BELL
203	Purify	4	BELL
204	Asia Bells	2	BELL
205	Rama Cym SRX	2	BELL
206	Bell Orchest	5	BELL
207	Sacred Bells	2	BELL
208	Spokes	3	BELL
209	Winter Bells	2	BELL
210	Wind Bells	1	BELL
211	BelAngk SRX	2	MALLET
212	Tcheekolyna	2	MALLET
213	Wood EPiano	3	MALLET
214	Kalimba	3	MALLET
215	Kalimbatch	2	MALLET
216	VelAfro SRX1	2	MALLET
217	BsKalimbaSRX	3	MALLET
218	LogDetunrSRX	2	MALLET
219	Baateri SRX	3	MALLET
220	Balafon SRX	3	MALLET
221	Asian Wood	2	MALLET
222	Mellow tone	2	MALLET
223	Glas Mt SRX	2	MALLET
224	SteelDr SRX1	1	MALLET
225	SteelDr SRX2	2	MALLET
226	Gendrous SRX	3	MALLET
227	BonangGamSRX	1	MALLET
228	VelAfro SRX2	2	MALLET
229	TemleMetiSRX	3	MALLET
230	Kemong / SRX	3	MALLET
231	Kane / SRX	1	MALLET
232	JeGong / SRX	3	MALLET
233	Jegogn / SRX	1	MALLET
234	Jublag / SRX	1	MALLET
235	Reyong / SRX	1	MALLET
236	Pemade / SRX	1	MALLET
237	Cajun	2	ACCORDION
238	D.Accordion	4	ACCORDION
239	SqueezeBoxSRX	2	ACCORDION
240	Squeeze Box	2	ACCORDION
241	St.AcdOp SRX	2	ACCORDION
242	AcdionOp SRX	1	ACCORDION
243	Acd ffpOp SRX	2	ACCORDION
244	St.AcdCl SRX	2	ACCORDION
245	Bluesy	1	HARMONICA
246	HarmonicaSRX	2	HARMONICA
247	CuntryHrpSRX	2	HARMONICA
248	Sessn HrpSRX	1	HARMONICA
249	Esraj&Mizmar	3	WIND
250	Before Time	1	WIND
251	Gagaku Ems	4	WIND
252	Mizmar solo	1	WIND
253	PiriSolo SRX	2	WIND
254	Shahnai SRX	1	WIND
255	HichirikSRX	2	WIND
256	Bagpipes SRX	2	WIND
257	Sheng / SRX	1	WIND
258	Suona / SRX	1	WIND
259	VillageDance	4	FLUTE
260	Indian Ens	4	FLUTE
261	Nature Loves	4	FLUTE
262	PanPipes SRX	2	FLUTE
263	Sad Pipe	1	FLUTE
264	Shell blow	1	FLUTE
265	Desert Flute	2	FLUTE
266	Zampona	2	FLUTE
267	Isolation	2	FLUTE
268	Ocarina	2	FLUTE
269	New IndFlute	1	FLUTE
270	Qu Di Vib	2	FLUTE

Lista de Patches (2)

Para Fantom/Serie XV

(SELECCIÓN DE BANCO MSB : 93; LSB : 19 [N°001-128], LSB : 20 [N°129-256], LSB ; 21 [N°257-384], LSB;22 [N°385-414])

N°	Nombre	Voces	Categoría
271	Bang Di Vib	2	FLUTE
272	New Kawala	1	FLUTE
273	BreathyIndia	3	FLUTE
274	New Shaku	2	FLUTE
275	Shakuhachi	2	FLUTE
276	DreamInColor	4	FLUTE
277	TwinHillyLd	2	FLUTE
278	Snake Eyes	3	AC.BRASS
279	Latin Trumpt	1	AC.BRASS
280	MariachiTpts	3	AC.BRASS
281	Trumpets	3	AC.BRASS
282	GrowlWah / Mod	2	AC.BRASS
283	Muted-Grw /	1	AC.BRASS
284	SoloTuba SRX	1	AC.BRASS
285	LatinTubaSRX	1	AC.BRASS
286	World Orch	7	AC.BRASS
287	Stab&Hold	4	AC.BRASS
288	Indian Radio	8	AC.BRASS
289	Wide Brass	3	AC.BRASS
290	Trombones	4	AC.BRASS
291	Brass Snapz	4	AC.BRASS
292	Brass sfzzZZ	6	AC.BRASS
293	2Tp+Tbn SRX	1	AC.BRASS
294	MemphisHORNS	1	AC.BRASS
295	SectStactSRX	1	AC.BRASS
296	LatinBrasses	2	AC.BRASS
297	Hit & Fall	2	AC.BRASS
298	BrsChd13 SRX	3	AC.BRASS
299	BrsChdM9SRX	3	AC.BRASS
300	BrsChdM9SRX	3	AC.BRASS
301	Blow Pad	2	BRIGHT PAD
302	Ceremony	4	BRIGHT PAD
303	Glasses	3	BRIGHT PAD
304	Ambicordian	6	BRIGHT PAD
305	DroneFlanger	3	BRIGHT PAD
306	Rock Gods	5	BRIGHT PAD
307	ScotlandLass	4	BRIGHT PAD
308	Dry Fishes	6	BRIGHT PAD
309	SteroidBrass	4	BRIGHT PAD
310	Soul revived	4	SOFT PAD
311	Rain Pad	3	SOFT PAD
312	Rising Sun	4	SOFT PAD
313	Ethnopad	3	SOFT PAD
314	Ethno Strngs	6	SOFT PAD
315	& 40 Thieves	5	SOFT PAD
316	TromboSynthy	5	OTHER SYNTH
317	GrandExaltd1	3	OTHER SYNTH
318	Sun Dog	4	OTHER SYNTH
319	TechnoSpirit	4	TECHNO SYNTH
320	Play Softly	4	TECHNO SYNTH
321	WorkerBeetle	3	TECHNO SYNTH
322	Glass Cut	3	TECHNO SYNTH
323	GuruTronics	4	PULSATING
324	DubJazz Trip	4	PULSATING
325	Meditation 2	4	PULSATING
326	Political	4	PULSATING
327	G'day Mate	4	PULSATING
328	Mission	4	ORGAN
329	Jegorgan	3	ORGAN
330	Dyno Conga 1	1	PERCUSSION

N°	Nombre	Voces	Categoría
331	Dyno Conga 2	1	PERCUSSION
332	Congas+Bongo	1	PERCUSSION
333	DynTimbale 1	1	PERCUSSION
334	DynTimbale 2	1	PERCUSSION
335	TimbaleCuica	1	PERCUSSION
336	Dyno Surdo	1	PERCUSSION
337	Rhythm Sect	4	PERCUSSION
338	Rainstick	1	PERCUSSION
339	Clap & Snap	4	PERCUSSION
340	CowbellRandm	1	PERCUSSION
341	Karachi-Man	4	PERCUSSION
342	That Was Zen	4	PERCUSSION
343	StreetParade	4	PERCUSSION
344	BUK	1	PERCUSSION
345	Gongs	2	PERCUSSION
346	Chenchen /	2	PERCUSSION
347	WisdomWithin	4	PERCUSSION
348	Tabla+	4	PERCUSSION
349	DrumsScene	3	PERCUSSION
350	Doholla Fun	1	PERCUSSION
351	AfricanRhtms	2	PERCUSSION
352	Big Logs SRX	2	PERCUSSION
353	WarDrums SRX	4	PERCUSSION
354	Samba Menu	1	PERCUSSION
355	Shaker Menu	1	PERCUSSION
356	Caixa Menu	1	PERCUSSION
357	Cowbell Menu	1	PERCUSSION
358	JapanPrcMenu	1	PERCUSSION
359	Kabuki Menu	1	PERCUSSION
360	KwangwariSRX	2	PERCUSSION
361	Tuzumi / SRX	1	PERCUSSION
362	KoreaPrcMenu	1	PERCUSSION
363	ChinaPrcMenu	1	PERCUSSION
364	China Menu	1	PERCUSSION
365	ChinaGongSRX	3	PERCUSSION
366	Sanba / SRX	3	PERCUSSION
367	St.ShouBoSRX	4	PERCUSSION
368	AsiaCym Menu	1	PERCUSSION
369	Gong Menu	1	PERCUSSION
370	Gamelan Menu	1	PERCUSSION
371	GamlnPrcMenu	1	PERCUSSION
372	BigBazar SRX	1	PERCUSSION
373	Udu Pot Menu	1	PERCUSSION
374	TablaBy Menu	1	PERCUSSION
375	Rek Menu	1	PERCUSSION
376	Dholak Menu1	1	PERCUSSION
377	Dholak Menu2	1	PERCUSSION
378	Dhol Menu	1	PERCUSSION
379	Egypt Tablah	1	PERCUSSION
380	Madal Menu	1	PERCUSSION
381	AfropercMenu	1	PERCUSSION
382	CommSatelite	6	SYNTH FX
383	Amazone	1	SYNTH FX
384	Tasman Sea	3	SYNTH FX
385	Ethnic FX 1	4	SYNTH FX
386	Ethnic FX 2	4	SYNTH FX
387	SpacetualBoy	4	SYNTH FX
388	Crystal	1	SYNTH FX
389	SpaceLuvSick	6	SYNTH FX
390	HitAscension	4	SYNTH FX

N°	Nombre	Voces	Categoría
391	Nervous Man	1	SYNTH FX
392	Silk Stream	1	SYNTH FX
393	DerangedMind	3	SYNTH FX
394	PolyDrone	4	SYNTH FX
395	TequillaWorm	5	SYNTH FX
396	GlistenToYou	4	SYNTH FX
397	Dream Harp	2	SYNTH FX
398	Waterfall	2	SYNTH FX
399	Gender 3D	4	SYNTH FX
400	Doom Drum	5	SYNTH FX
401	Stalker	3	SYNTH FX
402	PlasticBones	4	SYNTH FX
403	PakistanVibe	4	SYNTH FX
404	ThusSpokeZtr	5	SYNTH FX
405	Kalissando	4	SYNTH FX
406	Rain Forest	2	SOUND FX
407	AfropunchSRX	4	SOUND FX
408	Dance Tape	8	SOUND FX
409	Zaghrua SRX	2	VOX
410	1,2,3,4! SRX	4	VOX
411	Voces SRX	2	VOX
412	Voice Menu 1	1	VOX
413	Voice Menu 2	1	VOX
414	Voice Menu 3	1	VOX

/ : Con “Key Velocity” se obtiene un sonido alternativo

/ Mod : Con “Modulation” se obtiene un sonido alternativo (CC:01)

Al tocar con patches procedentes de la placa de ampliación, recomendamos que todos los ajustes de EFFECTS ON / OFF en el Fantom / serie XV sean “ON.” Si los ajusta en “OFF,” es posible que no obtenga el sonido deseado.

- * *Tenga en cuenta que el Tiempo de Desvanecimiento ha sido ajustado a un valor bastante alto en algunos de los patches. Debido a esto, si “Patch Remain” de su generador de sonido está ajustado en “ON,” es posible que la porción de desvanecimiento del patch que suene en ese momento siga sonando incluso después de haber cambiado a otro patch.*
- * *Algunos de los patches utilizan formas de onda de la serie SR-JV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.*
- * *Vea el manual del usuario de su instrumento para obtener instrucciones específicas sobre cómo hacer sonar los Patches de la Placa de Ampliación.*
- * *En los instrumentos de la serie Fantom/XV, no podrá seleccionar los patches diseñados para utilizar con el RD-700.*

Lista de Patches (3)

Para el RD-700

(SELECCIÓN DE BANCO MSB : 93; LSB : 19 [N°001-128], LSB : 20 [N°129-256], LSB ; 21 [N°257-384], LSB;22 [N°385-414])

Nº	Nombre	Voces	Categoría
1	World Sounds	1	BEAT&GROOVE
2	Go2China /C2	2	COMBINATION
3	Go2India /C2	2	COMBINATION
4	The Great W	6	FLUTE
5	Yuehchin+	4	PLUCKED
6	Sweet Nylon	2	AC.GUITAR
7	Tele R&F	3	EL.GUITAR
8	Tubby Baby	3	BASS
9	HeavenGender	5	BELL
10	Gamelan Ems	4	MALLET
11	Childwood	4	MALLET
12	La Musette	1	ACCORDION
13	Essence	4	WIND
14	Zampona /	1	FLUTE
15	GipsyTrumpet /	1	AC.BRASS
16	We Dream j[	4	SOFT PAD
17	Fun WithPerc	1	PERCUSSION
18	GuZheng arp	2	SYNTH FX
19	Feets	4	SOUND FX
20	World Radio	5	BEAT&GROOVE
21	ClanAdvances	3	BEAT&GROOVE
22	Eastern Tour	4	BEAT&GROOVE
23	Enough!STOP!	2	BEAT&GROOVE
24	Banjo Phrs	1	BEAT&GROOVE
25	Guitar Phrs1	1	BEAT&GROOVE
26	Guitar Phrs2	1	BEAT&GROOVE
27	PdISit Phrs	1	BEAT&GROOVE
28	Asia UFO	4	BEAT&GROOVE
29	UBeenSoBaa	7	BEAT&GROOVE
30	Didgeri /	1	BEAT&GROOVE
31	WorldGroove	3	BEAT&GROOVE
32	LoopPhrase 1	5	BEAT&GROOVE
33	LoopPhrase 2	5	BEAT&GROOVE
34	TABLA groove	2	BEAT&GROOVE
35	JasonGoEast	6	COMBINATION
36	Flu&AcompSRX	4	COMBINATION
37	Split Floot	2	COMBINATION
38	Hot Salsa	2	COMBINATION
39	TempBassSolo	2	COMBINATION
40	CherryFlower	4	COMBINATION
41	SplitThisSRX	1	COMBINATION
42	Crane Dance	5	COMBINATION
43	LostInMists	2	COMBINATION
44	Qu DiEnsembl	3	COMBINATION
45	NasalBlossom	6	COMBINATION
46	Meditation 1	4	PLUCKED
47	Art Of Feng	4	PLUCKED
48	Orient xPres	4	PLUCKED
49	Padded Sitar	5	PLUCKED
50	No Worries	4	PLUCKED
51	IntarMel SRX	4	PLUCKED
52	Ode 2 An Oud	5	PLUCKED
53	Fugi-man	6	PLUCKED
54	China pluck	2	PLUCKED
55	Yuehchin SRX	1	PLUCKED
56	Kayakeum	1	PLUCKED
57	Asian Pizz	3	PLUCKED
58	PiPa SRX	3	PLUCKED
59	Koto SRX	1	PLUCKED
60	Shamisen SRX	2	PLUCKED
61	Sanshin SRX	1	PLUCKED
62	Yang Qin trm	1	PLUCKED
63	Yang Qin / Mod	3	PLUCKED
64	SultanPalace	4	PLUCKED
65	Marco Polo	3	PLUCKED
66	Bandolim SRX	1	PLUCKED
67	K.Bandolim	2	PLUCKED
68	Afro Harp	3	PLUCKED
69	Ethnhit!	8	PLUCKED
70	OctaHarp+	3	PLUCKED
71	St.GuZhngSRX	2	PLUCKED
72	Zheng Zither	4	PLUCKED
73	Distance	5	PLUCKED
74	Mandolin / Mod	4	PLUCKED
75	Mandolin	2	PLUCKED
76	Mando Club	3	PLUCKED
77	MdlnTrmStSRX	4	PLUCKED
78	Drone Sitar	1	PLUCKED
79	Conch&Sitar	6	PLUCKED
80	Punjab Rocks	4	PLUCKED
81	Pas2IndiaSRX	3	PLUCKED
82	Rain Drone	3	PLUCKED
83	SitarGlisSRX	1	PLUCKED
84	Tambura SRX	2	PLUCKED
85	TambDroneSRX	1	PLUCKED
86	St.SanturSRX	2	PLUCKED
87	SanturTrmSRX	1	PLUCKED
88	Santur / Mod	2	PLUCKED
89	Canton	3	PLUCKED
90	HamrDulcimer	2	PLUCKED

Nº	Nombre	Voces	Categoría
91	3D Dulcimer	3	PLUCKED
92	Zither	1	PLUCKED
93	Magic Pluck	3	PLUCKED
94	Biwa SRX	2	PLUCKED
95	Biwa Menu	1	PLUCKED
96	BerimbauMenu	1	PLUCKED
97	Berimbau	2	PLUCKED
98	JawHarp Menu	1	PLUCKED
99	Steel Rhythm	1	AC.GUITAR
100	SoloSteelGtr	3	AC.GUITAR
101	N'Ville Soft	3	AC.GUITAR
102	Spruce Top	2	AC.GUITAR
103	Procsdd AGtr	4	AC.GUITAR
104	High Strung	1	AC.GUITAR
105	Compresd D18	1	AC.GUITAR
106	12 String	2	AC.GUITAR
107	Mixed 12Str1	2	AC.GUITAR
108	Mixed 12Str2	3	AC.GUITAR
109	Ac Gtr 12stg	2	AC.GUITAR
110	No Borders	4	AC.GUITAR
111	Loose 12Str	3	AC.GUITAR
112	Living R.Gtr	4	AC.GUITAR
113	Dobro Modro	2	AC.GUITAR
114	ResonatorGtr	2	AC.GUITAR
115	Ac.Gtrs SRX	2	AC.GUITAR
116	2 Players	4	AC.GUITAR
117	Solo RequGtr	4	AC.GUITAR
118	Loose Nylon	4	AC.GUITAR
119	AcousticBros	4	AC.GUITAR
120	So Sad Nylon	5	AC.GUITAR
121	Chinese Duo	4	AC.GUITAR
122	ChugRunTrSRX	3	AC.GUITAR
123	Chung Ruan	1	AC.GUITAR
124	ChungRuanSRX	1	AC.GUITAR
125	Bottom Ruan	2	AC.GUITAR
126	RuangGtr SRX	2	AC.GUITAR
127	Oud SRX	1	AC.GUITAR
128	BlugrsSlidSRX	1	AC.GUITAR
129	Guitaro SRX	2	AC.GUITAR
130	Natural Tele	2	EL.GUITAR
131	Psyche Tele	1	EL.GUITAR
132	Coral	2	EL.GUITAR
133	Chorus Twang	4	EL.GUITAR
134	Pick Licker	3	EL.GUITAR
135	CleanStrtSRX	1	EL.GUITAR
136	Velo 335 SRX	2	EL.GUITAR
137	Right Funky	4	EL.GUITAR
138	Comp Muted	2	EL.GUITAR
139	E.GtrMt SRX	1	EL.GUITAR
140	335VelMt SRX	2	EL.GUITAR
141	Wide Guitar	1	EL.GUITAR
142	Dob-Compress	2	EL.GUITAR
143	Nice Twelvey	4	EL.GUITAR
144	RotaryCrunch	2	EL.GUITAR
145	FastRotrySRX	3	EL.GUITAR
146	EGDynaPikSRX	2	EL.GUITAR
147	BackingEGSRX	2	EL.GUITAR
148	Room Slide	1	EL.GUITAR
149	Pedal Steel	1	EL.GUITAR
150	Phased P.Stl	3	EL.GUITAR
151	PureSteelSRX	1	EL.GUITAR
152	MutedAmbient	4	EL.GUITAR
153	GtrFX Menu	1	EL.GUITAR
154	LP Gtr SRX	1	DIST.GUITAR
155	Tele-Funfken	2	DIST.GUITAR
156	335 &Cabinet	3	DIST.GUITAR
157	Tele Licker	3	DIST.GUITAR
158	Short & Long	2	DIST.GUITAR
159	NewBeginning	4	FRETTE
160	Bouzouki	2	FRETTE
161	Bousoukhiti!	8	FRETTE
162	3ChdStrumSRX	1	FRETTE
163	Strum Poetic	4	FRETTE
164	Strum Away	4	FRETTE
165	Banjo-Mando	3	FRETTE
166	5StringBanjo	1	FRETTE
167	Banjo SRX 1	2	FRETTE
168	Banjo SRX 2	1	FRETTE
169	Banjo SRX 3	1	FRETTE
170	Fiddle	2	STRINGS
171	Fiddle 2002	2	STRINGS
172	FiddleSwitch	1	STRINGS
173	Fiddle Sect.	4	STRINGS
174	FiddleStacto	4	STRINGS
175	AsianOrcPizz	6	STRINGS
176	Alapaneseln	3	STRINGS
177	Deep Blue	4	STRINGS
178	Ethnic Ens	4	STRINGS
179	ChinesOrcSRX	4	STRINGS
180	ErHu / SRX	1	STRINGS

Nº	Nombre	Voces	Categoría
181	ErHuSolo SRX	1	STRINGS
182	ErHu Ld SRX	2	STRINGS
183	FiddleFXmenu	1	STRINGS
184	ViolnSoloSRX	1	STRINGS
185	Comp BabyBss	2	BASS
186	Baby Bass	1	BASS
187	Comp Fingerd	2	BASS
188	Jazz Fing.BS	1	BASS
189	Live Bass	2	BASS
190	Flango Bass	3	BASS
191	Bass Oddesy	2	BASS
192	6Str Bs SRX1	1	BASS
193	Muted Bass	1	BASS
194	6Str / Mt SRX	3	BASS
195	PickBsHd SRX	1	BASS
196	PickedBs SRX	1	BASS
197	Tub Bass	2	BASS
198	GuitarnBsSRX	2	BASS
199	GtrrnOct SRX	3	BASS
200	PacificDream	4	BELL
201	Meditation 2	3	BELL
202	HybridKemong	3	BELL
203	Purify	4	BELL
204	Asia Bells	2	BELL
205	Rama Cym SRX	2	BELL
206	Bell Orchest	5	BELL
207	Sacred Bells	2	BELL
208	Spokes	3	BELL
209	Winter Bells	2	BELL
210	Wind Bells	1	BELL
211	BelAngk SRX	2	MALLET
212	Tcheekolyna	2	MALLET
213	Wood EPiano	3	MALLET
214	Kalimba	3	MALLET
215	Kalimbatch	2	MALLET
216	VelAfro SRX1	2	MALLET
217	BsKalimbaSRX	3	MALLET
218	LogDetunrSRX	2	MALLET
219	Baateri SRX	3	MALLET
220	Balafon SRX	3	MALLET
221	Asian Wood	2	MALLET
222	Mellow tone	2	MALLET
223	Glas Mt SRX	2	MALLET
224	SteelDr SRX1	1	MALLET
225	SteelDr SRX2	2	MALLET
226	Gendrous SRX	3	MALLET
227	BonangGamSRX	1	MALLET
228	VelAfro SRX2	2	MALLET
229	TemleMetiSRX	3	MALLET
230	Kemong / SRX	3	MALLET
231	Kane / SRX	1	MALLET
232	JeGong / SRX	3	MALLET
233	Jegogn / SRX	1	MALLET
234	Jublag / SRX	1	MALLET
235	Reyong / SRX	1	MALLET
236	Pemade / SRX	1	MALLET
237	Cajun	2	ACCORDION
238	D.Accordion	4	ACCORDION
239	SqueezeBoxSRX	2	ACCORDION
240	Squeeze Box	2	ACCORDION
241	St.AcdOp SRX	2	ACCORDION
242	AcdionOp SRX	1	ACCORDION
243	Acd ffpOp SRX	2	ACCORDION
244	St.AcdCl SRX	2	ACCORDION
245	Bluesy	1	HARMONICA
246	HarmonicaSRX	2	HARMONICA
247	CuntryHrpSRX	2	HARMONICA
248	Sessn HrpSRX	1	HARMONICA
249	Esraj&Mizmar	3	WIND
250	Before Time	1	WIND
251	Gagaku Ems	4	WIND
252	Mizmar solo	1	WIND
253	PiriSolo SRX	2	WIND
254	Shahnai SRX	1	WIND
255	HichirikSRX	2	WIND
256	Bagpipes SRX	2	WIND
257	Sheng / SRX	1	WIND
258	Suona / SRX	1	WIND
259	VillageDance	4	FLUTE
260	Indian Ens	4	FLUTE
261	Nature Loves	4	FLUTE
262	PanPipes SRX	2	FLUTE
263	Sad Pipe	1	FLUTE
264	Shell blow	1	FLUTE
265	Desert Flute	2	FLUTE
266	Zampona	2	FLUTE
267	Isolation	3	FLUTE
268	Ocarina	2	FLUTE
269	New IndFlute	1	FLUTE
270	Qu Di Vib	2	FLUTE

Lista de Patches (4)

Para el RD-700

(SELECCIÓN DE BANCO MSB : 93; LSB : 19 [N°001-128], LSB : 20 [N°129-256], LSB : 21 [N°257-384], LSB;22 [N°385-414])

Nº	Nombre	Voces	Categoría
271	Bang Di Vib	2	FLUTE
272	New Kawala	1	FLUTE
273	BreathyIndia	3	FLUTE
274	New Shaku	2	FLUTE
275	Shakuhachi	2	FLUTE
276	DreamInColor	4	FLUTE
277	TwinHillyLd	2	FLUTE
278	Snake Eyes	3	AC.BRASS
279	Latin Trumpt	1	AC.BRASS
280	MariachiTpts	3	AC.BRASS
281	Trumpets	3	AC.BRASS
282	GrowlWah / Mod	2	AC.BRASS
283	Muted-Grw /	1	AC.BRASS
284	SoloTuba SRX	1	AC.BRASS
285	LatinTubaSRX	1	AC.BRASS
286	World Orch	7	AC.BRASS
287	Stab&Hold	5	AC.BRASS
288	Indian Radio	8	AC.BRASS
289	Wide Brass	3	AC.BRASS
290	Trombones	4	AC.BRASS
291	Brass Snapz	4	AC.BRASS
292	Brass sfzzZZ	6	AC.BRASS
293	2Tp+Tbn SRX	1	AC.BRASS
294	MemphisHORNS	1	AC.BRASS
295	SectStactSRX	1	AC.BRASS
296	LatinBrasses	2	AC.BRASS
297	Hit & Fall	2	AC.BRASS
298	BrsChd13 SRX	3	AC.BRASS
299	BrsChdM9SRX	3	AC.BRASS
300	BrsChdM9SRX	3	AC.BRASS
301	Blow Pad	2	BRIGHT PAD
302	Ceremony	4	BRIGHT PAD
303	Glasses	3	BRIGHT PAD
304	Ambicordian	6	BRIGHT PAD
305	DroneFlanger	3	BRIGHT PAD
306	Rock Gods	5	BRIGHT PAD
307	ScotlandLass	4	BRIGHT PAD
308	Dry Fishes	6	BRIGHT PAD
309	SteroidBrass	4	BRIGHT PAD
310	Soul revived	4	SOFT PAD
311	Rain Pad	3	SOFT PAD
312	Rising Sun	4	SOFT PAD
313	Ethnopad	3	SOFT PAD
314	Ethno Strngs	6	SOFT PAD
315	& 40 Thieves	5	SOFT PAD
316	TromboSynthy	3	OTHER SYNTH
317	GrandExaltd1	2	OTHER SYNTH
318	Sun Dog	4	OTHER SYNTH
319	TechnoSpirit	4	TECHNO SYNTH
320	Play Softly	4	TECHNO SYNTH

Nº	Nombre	Voces	Categoría
321	WorkerBeetle	3	TECHNO SYNTH
322	Glass Cut	3	TECHNO SYNTH
323	GuruTronics	4	PULSATING
324	DubJazz Trip	4	PULSATING
325	Meditation 2	4	PULSATING
326	Political	4	PULSATING
327	G'day Mate	4	PULSATING
328	Mission	4	ORGAN
329	Jegorgan	3	ORGAN
330	Dyno Conga 1	1	PERCUSSION
331	Dyno Conga 2	1	PERCUSSION
332	Congas+Bongo	1	PERCUSSION
333	DynTimbale 1	1	PERCUSSION
334	DynTimbale 2	1	PERCUSSION
335	TimbaleCuica	1	PERCUSSION
336	Dyno Surdo	1	PERCUSSION
337	Rhythm Sect	4	PERCUSSION
338	Rainstick	1	PERCUSSION
339	Clap & Snap	4	PERCUSSION
340	CowbellRandm	1	PERCUSSION
341	Karachi-Man	4	PERCUSSION
342	That Was Zen	4	PERCUSSION
343	StreetParade	4	PERCUSSION
344	BUK	1	PERCUSSION
345	Gongs	2	PERCUSSION
346	Chenchen /	2	PERCUSSION
347	WisdomWithin	4	PERCUSSION
348	Tabla+	4	PERCUSSION
349	DrumsScene	3	PERCUSSION
350	Doholla Fun	1	PERCUSSION
351	AfricanRhtms	2	PERCUSSION
352	Big Logs SRX	2	PERCUSSION
353	WarDrums SRX	4	PERCUSSION
354	Samba Menu	1	PERCUSSION
355	Shaker Menu	1	PERCUSSION
356	Caixa Menu	1	PERCUSSION
357	Cowbell Menu	1	PERCUSSION
358	JapanPrcMenu	1	PERCUSSION
359	Kabuki Menu	1	PERCUSSION
360	KwangwariSRX	2	PERCUSSION
361	Tuzumi / SRX	1	PERCUSSION
362	KoreaPrcMenu	1	PERCUSSION
363	ChinaPrcMenu	1	PERCUSSION
364	China Menu	1	PERCUSSION
365	ChinaGongSRX	3	PERCUSSION
366	Sanba / SRX	3	PERCUSSION
367	St.ShouBoSRX	4	PERCUSSION
368	AsiaCym Menu	1	PERCUSSION
369	Gong Menu	1	PERCUSSION
370	Gamelan Menu	1	PERCUSSION

Nº	Nombre	Voces	Categoría
371	GamlnPrcMenu	1	PERCUSSION
372	BigBazar SRX	1	PERCUSSION
373	Udu Pot Menu	1	PERCUSSION
374	TablaBy Menu	1	PERCUSSION
375	Rek Menu	1	PERCUSSION
376	Dholak Menu1	1	PERCUSSION
377	Dholak Menu2	1	PERCUSSION
378	Dhol Menu	1	PERCUSSION
379	Egypt Tablah	1	PERCUSSION
380	Madai Menu	1	PERCUSSION
381	AfropercMenu	1	PERCUSSION
382	CommSatelite	6	SYNTH FX
383	Amazone	1	SYNTH FX
384	Tasman Sea	4	SYNTH FX
385	Ethnic FX 1	4	SYNTH FX
386	Ethnic FX 2	4	SYNTH FX
387	SpacetualBoy	3	SYNTH FX
388	Crystal	1	SYNTH FX
389	SpaceLuvSick	6	SYNTH FX
390	HitAscension	3	SYNTH FX
391	Nervous Man	1	SYNTH FX
392	Silk Stream	1	SYNTH FX
393	DerangedMind	3	SYNTH FX
394	PolyDrone	5	SYNTH FX
395	TequillaWorm	4	SYNTH FX
396	GlistenToYou	5	SYNTH FX
397	Dream Harp	2	SYNTH FX
398	Waterfall	2	SYNTH FX
399	Gender 3D	4	SYNTH FX
400	Doom Drum	5	SYNTH FX
401	Stalker	3	SYNTH FX
402	PlasticBones	4	SYNTH FX
403	PakistanVibe	4	SYNTH FX
404	ThusSpokeZtr	6	SYNTH FX
405	Kalissando	4	SYNTH FX
406	Rain Forest	2	SOUND FX
407	AfropunchSRX	4	SOUND FX
408	Dance Tape	8	SOUND FX
409	Zaghruta SRX	2	VOX
410	1,2,3,4! SRX	4	VOX
411	Voces SRX	2	VOX
412	Voice Menu 1	1	VOX
413	Voice Menu 2	1	VOX
414	Voice Menu 3	1	VOX

/ : Con “Key Velocity” se obtiene un sonido alternativo

/ Mod : Con “Modulation” se obtiene un sonido alternativo (CC:01)

- * Con algunos tones, el tempo puede cambiar repentinamente o puede haber ruido. Esto ocurre cuando se sincroniza el tempo, por ejemplo, a los tiempos de multiefectos o de chorus delay. Si el ruido se vuelve apreciable, modifique los valores de tiempo de delay para que no correspondan con el pulso (RD-700 Manual del Usuario; p. 76–79).

- * Algunos de los patches utilizan formas de onda de la serie SR-IV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.

En los instrumentos de la serie Fantom/XV, no podrá seleccionar los patches diseñados para utilizar con el RD-700

Lista de Sets de Percusión

Para Todos los Instrumentos

(SELECCIÓN DE BANCO MSB: 92; LSB: 19)

Nº	Nombre de Set de Percusión
1	LatinDrmKit
2	AsiaDrm Kit
3	IndiaDrmKit
4	MidEastDrKit

Nº	Nombre de Set de Percusión
5	World Phrase
6	Gtr Phrase
7	Latin Menu1
8	Latin Menu2

Nº	Nombre de Set de Percusión
9	Latin Menu3
10	Asia Menu
11	India Menu
12	MidEast Menu

Asignación de Tecla de Set de Percusión (1)

Para Fantom/Serie XV

Nº de Nota.	1. LatinDrmKit	2. AsiaDrm Kit	3. IndiaDrmKit	4. MidEastDrKit	5. World Phrase	6. Gtr Phrase
28	SectChd m9	Tsuzumi 2 Hi	--	--	--	--
29	SectChd Mj9	Tsuzumi 2 mf	--	--	--	--
30	TimbalesFil4	Tsuzumi 2 p	--	--	--	--
31	TimbalesFil3	Tsuzumi Hi	--	--	--	--
32	TimbalesFil2	Tsuzumi Lo	--	--	--	--
33	TimbalesFil1	Hyoshigi 2	--	--	--	--
34	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	--	--
35	Fat BD	Maple Kick	Fat BD	Maple Kick	--	--
C2	Room Kick 2	Warm Kick	Room Kick 2	Warm Kick	180:LatinPt2	120:Bnjo G
	Cross Stick2	Cross Stick2	Cross Stick2	Cross Stick2	192:LatinPt1	120:Bnjo A
	Maple Lo Snr	NaturlHardSN	Maple Lo Snr	NaturlHardSN	96:Cng6/8 1	120:Bnjo B
	Hand Clap 2	Claps Real	Claps Real	Claps Real	96:Cng6/8 2	120:Bnjo Cm
	MapleSoft SN	NaturlRimSht	MapleSoft SN	NaturlRimSht	144:CgBolero	120:Bnjo Cm+
	Studio Tom 4	Studio Tom 4	Studio Tom 4	Studio Tom 4	88:CgCumbia	120:Bnjo G-C
	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	168:CgChacha	120:BnjoG-C+
	Studio Tom 3	Studio Tom 3	Studio Tom 3	Studio Tom 3	160:CgMambo	95:EGtr1 G
41	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	104:CgMriach	95:EGtr1 C
43	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	138:CgMarinr	95:EGtr1 D
44	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	126:CgWonwn	95:EGtr2 G
45	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	100:TmbLPtn3	95:EGtr2 D
C3	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	120:TmbLPtn4	140:EGtr3 G
	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Crash Cymbal	132:TmbLPtn1	140:EGtr3 C
	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	132:TmbLPtn2	140:EGtr3 D
	Rock RdCym1	Rock RdCym1	Rock RdCym1	Rock RdCym1	80:PndrPtn1	140:EGtr3 G+
	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	108:PndrPtn2	140:EGtr3 C+
	Bongo 1 Hi	Ban Gu 1	Dhol 2	Rek Dom	138:PndrPtn3	140:EGtr3 D+
	Tambrin Hit	Asian Gong 3	R8 Tamb	R8 Tamb	132:AgogoPtn	120:PdSt1 C
	Bongo 1 Lo	Ban Gu 2	Dholak 1	Rek Open	132:BotlePtn	120:PdSt1 D
54	Cowbell Op 1	Mokugyo 1	VDrm Cowbell	VDrm Cowbell	104:BomboPtn	120:PdSt1 G
55	BongoHiSlap1	Ban Gu 3	Dholak 8	Rek Tek	126:SurdoPt1	140:PdSt2 D
56	Cowbell 3	Mokugyo 2	VDrm Cowbell	VDrm Cowbell	108:SurdoPt2	140:PdSt2 G
57	Bongo LoSlap	Ban Gu 4	Dholak 9	Rek Trill	138:CaixaPtn	140:PdSt2 D+
C4	Conga Hi Mt	Wadaiko	TablaBaya 1	Afro Feet 1	Samba 1	140:PdSt2 G+
	Conga Lo Mt	Wadaiko Rim	TablaBayaSld	Slit Drum	Samba 2	Gtr Strum 1
	Conga Slap	Shimedaiko 2	TablaBaya 3	Afro Feet 2	132:TambrmPt	Gtr Strum 2
	Conga Hi Op	Sime Taiko	TablaBaya 6	Afro Clap	108:RepnqPt1	Nyln GtrNz 1
	CongaLoOp f	Taiko	TablaBaya 5	Bendir 1	144:RepnqPt2	Nyln GtrNz 2
	Timbles HiMt	Tang Gu Mt	TablaBaya Na	Bendir 2	96:Salsa	Bouzki Chd 1
	Timbles LoOp	Tang Gu Op	TablaBayaTin	Dawul	96:Cumbia	Bouzki Chd 2
	Agogo 2 Hi	Buk	TablaBayaTun	Sagat Close	116:Mariachi	Bouzki Chd 3
67	Agogo 2 Lo	Buk Rim	TablaBaya 8	Sagat Open	Cuica 2	EG C Bend 1
68	Real Cabasa2	Changgo	VDrmCabasaUp	VDrmCabasaUp	Shaker 1	EG C Bend 2
69	Maracas 2	Ohkawa	VDrm Maracas	VDrm Maracas	Shaker 2	EG D Bend 1
70	ApitoHiShort	Ohkawa 2	VDrmCabasDwn	VDrmCabasDwn	104:Shakin'	EG D Bend 2
C5	ApitoLoShort	Kwaengwari f	Madal Da	AfroDrum Flm	Shaker 3	EG D Bend 3
	Guiro Short2	HuYinLuoH Op	Madal Din	AfroDrum Op1	Didgeridoo 1	EG E Bend 1
	Guiro Long2	HuYinLuoL Op	Madal Ta	AfroDrum Op2	Didgeridoo 3	EG E Bend 2
	Claves Lo 2	Shou Luo 1	VDrm Claves	AfroDrum Rat	78:Korea Ph	EG E Bend 3
	Berimbau Up	Shou Luo 2	VDrm Woodblk	VDrm Woodblk	Korean Ens	EG Slide 1
	Berimbau Dn	BaliCym Opn	VDrm Woodblk	VDrm Woodblk	Er Hu Phrase	EG Slide 2
	Cuica Hi 1	BaliCym Cls	FingerSnaps4	TalkingDr Dn	GuZhengArpUp	EG Slide 3
	Cuica Lo 2	Chenchen Cls	Udu Pot1 Acc	TalkingDr Up	GuZhengArpDn	EG Slide 4
79	Caixa Mute	Chenchen Opn	Udu Pot1 Hi	Doholla Dom	118:ChinaPh1	EG Slide 5
80	Caixa Open2	Kopyak Op	Udu Pot1 Lo	Doholla Roll	132:ChinaPh2	EG Slide 6
81	Caixa Rim	Finger Cym	Udu Pot1 Slp	Doholla Sak	78:GamelnP2	EG Slide 7
82	Caixa Roll2	Ramacymbal	Udu Pot2 Lng	Doholla Stop	122:GamelnP1	EG Rake 1
C6	Cajon Rol Hi	Gameran 1	Udu Pot2 Mut	Doholla Tak	Chenchen Ptn	EG Rake 2
	Cajon Rol Lo	Gameran 2	Udu Pot2 Sht	Doira Dun	Udu Pot MENU	EG Mute
	Surdo Mute2	Gameran 3	Udu Pot MENU	Doira Tik	92:DholakPh	Fdl 5th 1
	Surdo Open2	Gameran 4	118:TablaByP	Sarna Bell	118:TablaByP	Fdl 5th 2
	PandeiroL Hi	Gameran 5	TablaBY 3	Sitar Gliss	Tablah 1	Fdl Riff 1
	PandeiroL Lo	Gameran 6	Tablah 1	ZaghrutaStop	Tablah 2	Fdl Riff 2
	PandeiroOpen	Gameran 7	Tablah 2	Yoh Tribe	Tablah 3	--
	PandeiroMute	Gameran 8	Tablah 3	How Tribe	Tablah 4	--
91	PandeiroL Rm	Gameran 9	Tablah 4	92:DholakPh	Tablah Bend	--
92	PandeiroL Sp	Gameran 10	TablaBY 1	120:Dhol Ph	TablaBY 1	--
93	Quijada	Gameran 11	TablaBY 2	African Ens	TablaBY 2	--
94	Rainstick	Gameran 12	Tablah Bend	Morocco Ens	TablaBY 3	--
C7	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	120:Dhol Ph	--
	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	African Ens	--
	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Morocco Ens	--
	180:LatinPt2	78:Korea Ph	--	--	--	--
	160:CgMambo	132:ChinaPh2	--	--	--	--
	132:TmbLPtn1	78:GamelnP2	--	--	--	--
	132:AgogoPtn	122:GamelnP1	--	--	--	--
	104:Shakin'	Chenchen Ptn	--	--	--	--

* En los instrumentos de la Serie Fantom/XV no puede seleccionar los sets de percusión diseñados para el RD-700.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (2)

Para Fantom/Serie XV

Nº de Nota.	7. Latin Menu1	8. Latin Menu2	9. Latin Menu3	10. Asia Menu	11. India Menu	12. MidEast Menu
28	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--
C2	36	Agogo 2 Hi	Cuica 3	Surdo Hard	Hyoshigi	Bebarongan 1
	37	Agogo 2 Lo	Cuica Hi 1	Surdo Mute	Hyoshigi 2	Bebarongan 2
	38	Agogo 3 Hi	Cuica Hi 2	Surdo Mute2	Kane	Bebarongan 3
	39	Agogo 3 Lo	Cuica Lo 1	Surdo Open H	Kane Side	Pelegongan 1
	40	ApitoHiShort	Cuica Lo 2	Surdo Open L	Atarigane	Pelegongan 2
	41	ApitoLoShort	Ganza Hard	Surdo Open1	Kwaengwari f	Pelegongan 3
	42	Berimbau Dn	Ganza Soft	Surdo Open2	Kwaengwari p	Wadon 1
	43	Berimbau Mut	Guiro Long	Surdo Rim	KwaengwariMt	Wadon 2
	44	Berimbau Opn	Guiro Long2	Surdo Rim 2	Mokugyo 1	Wadon 3
	45	Berimbau Up	Guiro Short	Surdo Soft	Mokugyo 2	Wadon 4
C3	46	Bongo 1 Hi	Guiro Short2	Tamborim Mut	Ohkawa	Wadon 5
	47	Bongo 1 Lo	Hand Clap 2	Tamborim Opn	Ohkawa 2	Wadon 6
	48	Bongo 2 Hi	MamboBell Mt	Tamborim Slp	Shimedaiko 2	Wadon 7
	49	Bongo 2 Lo	MamboBell Op	TamborimMute	Sime Taiko	Dhol 1
	50	Bongo Hi Hrd	Maracas 2	TamborimOpen	Taiko	Dhol 2
	51	Bongo HiOp f	MaracasUpDwn	TamborimRim	Tsuzumi 2 Hi	Dhol 3
	52	Bongo Lo Hrd	MtlGuiroLng	TamborimRoll	Tsuzumi 2 mf	Dhol 4
	53	Bongo Lo Sft	MtlGuiroSht	Tambrin Hit	Tsuzumi 2 p	Dhol 5
	54	Bongo LoOp f	PandeiroCrsh	TambrinShake	Tsuzumi Hi	Dholak 1
	55	Bongo LoOpmf	PandeiroHit	Timbale Hi	Tsuzumi Lo	Dholak 2
C4	56	Bongo LoSlap	PandeiroL Hi	Timbale Lo	Wadaiko	Dholak 3
	57	BongoBell Mt	PandeiroL Lo	Timbale Side	Wadaiko Rim	Dholak 4
	58	BongoBell Op	PandeiroL Rm	Timbales Rim	Ho	Dholak 5
	59	BongoHiSlap1	PandeiroL Sp	TimbalesFil1	Yoh	Dholak 6
	60	BongoHiSlap2	PandeiroMute	TimbalesFil2	iYooH	Dholak 7
	61	Cabasa Roll	PandeiroOpen	TimbalesFil3	Yyoo Dude	Dholak 8
	62	Caixa Mute	PandeiroRim	TimbalesFil4	Buk	Dholak 9
	63	Caixa Mute2	PandeiroRoll	TimbalesHand	Buk Rim	Dholak Ga
	64	Caixa Open1	PandeiroS Op	TimbalesHiMt	Changgo	Dholak Na
	65	Caixa Open2	PandeiroS Rm	TimbalesHiOp	Asian Gong 1	Dholak Ta
C5	66	Caixa Open3	PandeiroS Sp	TimbalesLoMt	Asian Gong 2	Dholak Tun
	67	Caixa Rim	Quide Long	TimbalesLoOp	Gamelan Gong	Madal Da
	68	Caixa Roll	Quide Short	TmbSideStick	Asian Gong 3	Madal Din
	69	Caixa Roll2	Quijada	SectChd 13th	Asian Gong 4	Madal Ta
	70	Cajon Hi	Rainstick	SectChd m9	Asian Gong 6	TablaBaya 1
	71	Cajon Lo	Real Cabasa1	SectChd Mj9	Asian Gong 7	TablaBaya 2
	72	Cajon Rol Hi	Real Cabasa2	Sabor!	Ban Gu 1	TablaBaya 3
	73	Cajon Rol Lo	RecoRecoLng	Arriba!	Ban Gu 2	TablaBaya 4
	74	Caxixi	RecoRecoSht	Ole!	Ban Gu 3	TablaBaya 5
	75	Chekere 1	Repinique1	Uno!	Ban Gu 4	TablaBaya 6
C6	76	Chekere 2	Repinique2	Dos!	Gu Hi	TablaBaya 7
	77	Chekere 3	RepiniqueHrd	Tres!	Gu Roll	TablaBaya 8
	78	Clave!	RepiniqueSft	Quatro!	HuYinLuoH Mt	TablaBaya Ge
	79	Claves Lo 2	Repique Open	Grito-Hahaha	HuYinLuoH Op	TablaBaya Ka
	80	Conga Hi Mt	Repique Rim	Grito-Ahaha!	HuYinLuoL Mt	TablaBaya Na
	81	Conga Hi Op	Repique Roll	Grito-Haahai	HuYinLuoL Op	TablaBaya Te
	82	Conga Link	SambaBateria	Grito-Rrrrr!	Nao Bo	TablaBaya Ti
	83	Conga Lo Mt	SambaWhistle	Tiquitito!	Xiao Bo	TablaBayaGin
	84	Conga Roll	Shaker 1	Grito-Oa Oa!	Asian Gong 5	TablaBayaSld
	85	Conga Slap	Shaker 2	Grito-Eh Eh!	Shou Luo 1	TablaBayaTin
C7	86	Conga Thumb	Shaker Long	Ama ya ah!	Shou Luo 2	TablaBayaTun
	87	CongaLoOp f	Shaker Short	Fuego!	Shu Ban 1	Udu Pot1 Acc
	88	CongaLoOp mf	--	Hey Brazil	Shu Ban 2	Udu Pot1 Hi
	89	Cowbell 1	--	--	Shu Gu	Udu Pot1 Lo
	90	Cowbell 2	--	--	Shu Gu Rim	Udu Pot1 Slp
	91	Cowbell 3	--	--	Tang Gu Mt	Udu Pot2 Lng
	92	Cowbell Mt 1	--	--	Tang Gu Op	Udu Pot2 Mut
	93	Cowbell Mt 2	--	--	BaliCym Cls	Udu Pot2 Sht
	94	Cowbell Op 1	--	--	BaliCym Opn	--
	95	Cowbell Op 2	--	--	Ceng Ceng	--
C7	96	--	--	--	Chenchen Cls	--
	97	--	--	--	Chenchen Opn	--
	98	--	--	--	Kopyak Mt	--
	99	--	--	--	Kopyak Op	--
	100	--	--	--	Finger Cym	--
	101	--	--	--	Ramacymbal	--
	102	--	--	--	Jaw Harp Opn	--
	103	--	--	--	Jaw Harp Wow	--

* En los instrumentos de la Serie Fantom/XV no puede seleccionar los sets de percusión diseñados para el RD-700.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (3)

Para el RD-700

Nº de Nota.	1. LatinDrmKit	2. AsiaDrm Kit	3. IndiaDrmKit	4. MidEastDrKit	5. World Phrase	6. Gtr Phrase
28	SectChd m9	Tsuzumi 2 Hi	--	--	--	--
29	SectChd Mj9	Tsuzumi 2 mf	--	--	--	--
30	TimbalesFil4	Tsuzumi 2 p	--	--	--	--
31	TimbalesFil3	Tsuzumi Hi	--	--	--	--
32	TimbalesFil2	Tsuzumi Lo	--	--	--	--
33	TimbalesFil1	Hyoshigi 2	--	--	--	--
34	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	Dixie HH Hlf	--	--
35	Fat BD	Maple Kick	Fat BD	Maple Kick	--	--
C2 36	Room Kick 2	Warm Kick	Room Kick 2	Warm Kick	180:LatinPt2	120:Bnjo G
37	Cross Stick2	Cross Stick2	Cross Stick2	Cross Stick2	192:LatinPt1	120:Bnjo A
38	Maple Lo Snr	NaturlHardSN	Maple Lo Snr	NaturlHardSN	96:Cng6 / 8 1	120:Bnjo B
39	Hand Clap 2	Claps Real	Claps Real	Claps Real	96:Cng6 / 8 2	120:Bnjo Cm
40	MapleSoft SN	NaturlRimSht	MapleSoft SN	NaturlRimSht	144:CgBolero	120:Bnjo Cm+
41	Studio Tom 4	Studio Tom 4	Studio Tom 4	Studio Tom 4	88:CgCumbia	120:Bnjo G-C
42	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	Dixie HH Cls	168:CgChacha	120:BnjoG-C+
43	Studio Tom 3	Studio Tom 3	Studio Tom 3	Studio Tom 3	160:CgMambo	95:EGtr1 G
44	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	Dixie HH Pdl	104:CgMriach	95:EGtr1 C
45	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	138:CgMarinr	95:EGtr1 D
46	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	Dixie HH Opn	126:CgWonwn	95:EGtr2 G
47	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	Studio Tom 2	100:TmbLPtn3	95:EGtr2 D
C3 48	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	120:TmbLPtn4	140:EGtr3 G
49	--	--	--	--	132:TmbLPtn1	140:EGtr3 C
50	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	Studio Tom 1	132:TmbLPtn2	140:EGtr3 D
51	--	--	--	--	80:PndrPtn1	140:EGtr3 G+
52	--	--	--	--	108:PndrPtn2	140:EGtr3 C+
53	Bongo 1 Hi	Ban Gu 1	Dhol 2	Rek Dom	138:PndrPtn3	140:EGtr3 D+
54	Tambrin Hit	Asian Gong 3	R8 Tamb	R8 Tamb	132:AgogoPtn	120:PdSt1 C
55	Bongo 1 Lo	Ban Gu 2	Dholak 1	Rek Open	132:BotlePtn	120:PdSt1 D
56	Cowbell Op 1	Mokugyo 1	VDrm Cowbell	VDrm Cowbell	104:BomboPtn	120:PdSt1 G
57	BongoHiSlap1	Ban Gu 3	Dholak 8	Rek Tek	126:SurdoPt1	140:PdSt2 D
58	Cowbell 3	Mokugyo 2	VDrm Cowbell	VDrm Cowbell	108:SurdoPt2	140:PdSt2 G
59	Bongo LoSlap	Ban Gu 4	Dholak 9	Rek Trill	138:CaixaPtn	140:PdSt2 D+
C4 60	Conga Hi Mt	Wadaiko	TablaBaya 1	Afro Feet 1	Samba 1	140:PdSt2 G+
61	Conga Lo Mt	Wadaiko Rim	TablaBayaSld	Slit Drum	Samba 2	Gtr Strum 1
62	Conga Slap	Shimedaiko 2	TablaBaya 3	Afro Feet 2	132:TambrmPt	Gtr Strum 2
63	Conga Hi Op	Sime Taiko	TablaBaya 6	Afro Clap	108:RepnqPt1	Nyln GtrNz 1
64	CongaLoOp f	Taiko	TablaBaya 5	Bendir 1	144:RepnqPt2	Nyln GtrNz 2
65	Timbles HiMt	Tang Gu Mt	TablaBaya Na	Bendir 2	96:Salsa	Bouzki Chd 1
66	Timbles LoOp	Tang Gu Op	TablaBayaTin	Dawul	96:Cumbia	Bouzki Chd 2
67	Agogo 2 Hi	Buk	TablaBayaTun	Sagat Close	116:Mariachi	Bouzki Chd 3
68	Agogo 2 Lo	Buk Rim	TablaBaya 8	Sagat Open	Cuica 2	EG C Bend 1
69	Real Cabasa2	Changgo	VDrmCabasaUp	VDrmCabasaUp	Shaker 1	EG C Bend 2
70	Maracas 2	Ohkawa	VDrm Maracas	VDrm Maracas	Shaker 2	EG D Bend 1
71	ApitoHiShort	Ohkawa 2	VDrmCabasDwn	VDrmCabasDwn	104:Shakin'	EG D Bend 2
C5 72	ApitoLoShort	Kwaengwari f	Madal Da	AfroDrum Flm	Shaker 3	EG D Bend 3
73	Guiro Short2	HuYinLuoH Op	Madal Din	AfroDrum Op1	Didgeridoo 1	EG E Bend 1
74	Guiro Long2	HuYinLuoL Op	Madal Ta	AfroDrum Op2	Didgeridoo 3	EG E Bend 2
75	Claves Lo 2	Shou Luo 1	VDrm Claves	AfroDrum Rat	78:Korea Ph	EG E Bend 3
76	Berimbau Up	Shou Luo 2	VDrm Woodblk	VDrm Woodblk	Korean Ens	EG Slide 1
77	Berimbau Dn	BaliCym Opn	VDrm Woodblk	VDrm Woodblk	Er Hu Phrase	EG Slide 2
78	Cuica Hi 1	BaliCym Cls	FingerSnaps4	TalkingDr Dn	GuZhengArpUp	EG Slide 3
79	Cuica Lo 2	Chenchen Cls	Udu Pot1 Acc	TalkingDr Up	GuZhengArpDn	EG Slide 4
80	Caixa Mute	Chenchen Opn	Udu Pot1 Hi	Doholla Dom	118:ChinaPh1	EG Slide 5
81	Caixa Open2	Kopyak Op	Udu Pot1 Lo	Doholla Roll	132:ChinaPh2	EG Slide 6
82	Caixa Rim	Finger Cym	Udu Pot1 Slp	Doholla Sak	78:GamelnP2	EG Slide 7
83	Caixa Roll2	Ramacymbal	Udu Pot2 Lng	Doholla Stop	122:GamelnP1	EG Rake 1
C6 84	Cajon Rol Hi	Gameran 1	Udu Pot2 Mut	Doholla Tak	Chenchen Ptn	EG Rake 2
85	Cajon Rol Lo	Gameran 2	Udu Pot2 Sht	Doira Dun	Udu Pot MENU	EG Mute
86	Surdo Mute2	Gameran 3	Udu Pot MENU	Doira Tik	92:DholakPh	Fdl 5th 1
87	Surdo Open2	Gameran 4	118:TablaByP	Sarna Bell	118:TablaByP	Fdl 5th 2
88	PandeiroL Hi	Gameran 5	TablaBY 3	Sitar Gliss	Tablah 1	Fdl Riff 1
89	PandeiroL Lo	Gameran 6	Tablah 1	ZaghrutaStop	Tablah 2	Fdl Riff 2
90	PandeiroOpen	Gameran 7	Tablah 2	Yoh Tribe	Tablah 3	--
91	PandeiroMute	Gameran 8	Tablah 3	How Tribe	Tablah 4	--
92	PandeiroL Rm	Gameran 9	Tablah 4	92:DholakPh	Tablah Bend	--
93	PandeiroL Sp	Gameran 10	TablaBY 1	120:Dhol Ph	TablaBY 1	--
94	Quijada	Gameran 11	TablaBY 2	African Ens	TablaBY 2	--
95	Rainstick	Gameran 12	Tablah Bend	Morocco Ens	TablaBY 3	--
C7 96	--	--	--	--	120:Dhol Ph	--
97	--	--	--	--	African Ens	--
98	--	--	--	--	Morocco Ens	--
99	180:LatinPt2	78:Korea Ph	--	--	--	--
100	160:CgMambo	132:ChinaPh2	--	--	--	--
101	132:TmbLPtn1	78:GamelnP2	--	--	--	--
102	132:AgogoPtn	122:GamelnP1	--	--	--	--
103	104:Shakin'	Chenchen Ptn	--	--	--	--

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (4)

Para el RD-700

Nº de Nota.	7. Latin Menu1	8. Latin Menu2	9. Latin Menu3	10. Asia Menu	11. India Menu	12. MidEast Menu
28	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--
C2	36	Agogo 2 Hi	Cuica 3	Surdo Hard	Hyoshigi	Bebarongan 1
	37	Agogo 2 Lo	Cuica Hi 1	Surdo Mute	Hyoshigi 2	Bebarongan 2
	38	Agogo 3 Hi	Cuica Hi 2	Surdo Mute2	Kane	Bebarongan 3
	39	Agogo 3 Lo	Cuica Lo 1	Surdo Open H	Kane Side	Pelegongan 1
	40	ApitoHiShort	Cuica Lo 2	Surdo Open L	Atarigane	Pelegongan 2
	41	ApitoLoShort	Ganza Hard	Surdo Open1	Kwaengwari f	Pelegongan 3
	42	Berimbau Dn	Ganza Soft	Surdo Open2	Kwaengwari p	Wadon 1
	43	Berimbau Mut	Guiro Long	Surdo Rim	KwaengwariMt	Wadon 2
	44	Berimbau Opn	Guiro Long2	Surdo Rim 2	Mokugyo 1	Wadon 3
	45	Berimbau Up	Guiro Short	Surdo Soft	Mokugyo 2	Wadon 4
C3	46	Bongo 1 Hi	Guiro Short2	Tamborim Mut	Ohkawa	Wadon 5
	47	Bongo 1 Lo	Hand Clap 2	Tamborim Opn	Ohkawa 2	Wadon 6
	48	Bongo 2 Hi	MamboBell Mt	Tamborim Slp	Shimedaiko 2	Wadon 7
	49	Bongo 2 Lo	MamboBell Op	TamborimMute	Sime Taiko	Dhol 1
	50	Bongo Hi Hrd	Maracas 2	TamborimOpen	Taiko	Dhol 2
	51	Bongo HiOp f	MaracasUpDwn	TamborimRim	Tsuzumi 2 Hi	Dhol 3
	52	Bongo Lo Hrd	MtlGuiroLng	TamborimRoll	Tsuzumi 2 mf	Dhol 4
	53	Bongo Lo Sft	MtlGuiroSht	Tambrin Hit	Tsuzumi 2 p	Dhol 5
	54	Bongo LoOp f	PandeiroCrsh	TambrinShake	Tsuzumi Hi	Dholak 1
	55	Bongo LoOpmf	PandeiroHit	Timbale Hi	Tsuzumi Lo	Dholak 2
C4	56	Bongo LoSlap	PandeiroL Hi	Timbale Lo	Wadaiko	Dholak 3
	57	BongoBell Mt	PandeiroL Lo	Timbale Side	Wadaiko Rim	Dholak 4
	58	BongoBell Op	PandeiroL Rm	Timbales Rim	Ho	Dholak 5
	59	BongoHiSlap1	PandeiroL Sp	TimbalesFil1	Yoh	Dholak 6
	60	BongoHiSlap2	PandeiroMute	TimbalesFil2	iYooH	Dholak 7
	61	Cabasa Roll	PandeiroOpen	TimbalesFil3	Yyoo Dude	Dholak 8
	62	Caixa Mute	PandeiroRim	TimbalesFil4	Buk	Dholak 9
	63	Caixa Mute2	PandeiroRoll	TimbalesHand	Buk Rim	Dholak Ga
	64	Caixa Open1	PandeiroS Op	TimbalesHiMt	Changgo	Dholak Na
	65	Caixa Open2	PandeiroS Rm	TimbalesHiOp	Asian Gong 1	Dholak Ta
C5	66	Caixa Open3	PandeiroS Sp	TimbalesLoMt	Asian Gong 2	Dholak Tun
	67	Caixa Rim	Quide Long	TimbalesLoOp	Gamelan Gong	Madal Da
	68	Caixa Roll	Quide Short	TmbSideStick	Asian Gong 3	Madal Din
	69	Caixa Roll2	Quijada	SectChd 13th	Asian Gong 4	Madal Ta
	70	Cajon Hi	Rainstick	SectChd m9	Asian Gong 6	TablaBaya 1
	71	Cajon Lo	Real Cabasa1	SectChd Mj9	Asian Gong 7	TablaBaya 2
	72	Cajon Rol Hi	Real Cabasa2	Sabor!	Ban Gu 1	TablaBaya 3
	73	Cajon Rol Lo	RecoRecoLng	Arriba!	Ban Gu 2	TablaBaya 4
	74	Caxixi	RecoRecoSht	Ole!	Ban Gu 3	TablaBaya 5
	75	Chekere 1	Repinique1	Uno!	Ban Gu 4	TablaBaya 6
C6	76	Chekere 2	Repinique2	Dos!	Gu Hi	TablaBaya 7
	77	Chekere 3	RepiniqueHrd	Tres!	Gu Roll	TablaBaya 8
	78	Clave!	RepiniqueSft	Quatro!	HuYinLuoH Mt	TablaBaya Ge
	79	Claves Lo 2	Repique Open	Grito-Hahaha	HuYinLuoH Op	TablaBaya Ka
	80	Conga Hi Mt	Repique Rim	Grito-Ahaha!	HuYinLuoL Mt	TablaBaya Na
	81	Conga Hi Op	Repique Roll	Grito-Haahai	HuYinLuoL Op	TablaBaya Te
	82	Conga Link	SambaBateria	Grito-Rrrrr!	Nao Bo	TablaBaya Ti
	83	Conga Lo Mt	SambaWhistle	Tiquitito!	Xiao Bo	TablaBayaGin
	84	Conga Roll	Shaker 1	Grito-Oa Oa!	Asian Gong 5	TablaBayaSld
	85	Conga Slap	Shaker 2	Grito-Eh Eh!	Shou Luo 1	TablaBayaTin
C7	86	Conga Thumb	Shaker Long	Ama ya ah!	Shou Luo 2	TablaBayaTun
	87	CongaLoOp f	Shaker Short	Fuego!	Shu Ban 1	Udu Pot1 Acc
	88	CongaLoOp mf	--	Hey Brazil	Shu Ban 2	Udu Pot1 Hi
	89	Cowbell 1	--	--	Shu Gu	Udu Pot1 Lo
	90	Cowbell 2	--	--	Shu Gu Rim	Udu Pot1 Slp
	91	Cowbell 3	--	--	Tang Gu Mt	Udu Pot2 Lng
	92	Cowbell Mt 1	--	--	Tang Gu Op	Udu Pot2 Mut
	93	Cowbell Mt 2	--	--	BaliCym Cls	Udu Pot2 Sht
	94	Cowbell Op 1	--	--	BaliCym Opn	--
	95	Cowbell Op 2	--	--	Ceng Ceng	--
C7	96	--	--	--	Chenchen Cls	--
	97	--	--	--	Chenchen Opn	--
	98	--	--	--	Kopyak Mt	--
	99	--	--	--	Kopyak Op	--
	100	--	--	--	Finger Cym	--
	101	--	--	--	Ramacymbal	--
	102	--	--	--	Jaw Harp Opn	--
	103	--	--	--	Jaw Harp Wow	--

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Phantom/XV.

Lista de Formas de Onda (1)

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
1	World Tour	61	140:EGtr3 G+ #	121	Ac.Guitar B	181	Yang Qin 2 B
2	Korean Ens	62	140:EGtr3 G #	122	Ac.Guitar C	182	Yang Qin 2 C
3	Morocco Ens	63	140:EGtr3 C+ #	123	Reso.Gtr 2 A #	183	YangQinTrm A
4	African Ens	64	140:EGtr3 C #	124	Reso.Gtr 2 B #	184	YangQinTrm B
5	Asia Phrase	65	140:EGtr3 D+ #	125	Reso.Gtr 2 C #	185	YangQinTrm C
6	122:GamelnP1	66	140:EGtr3 D #	126	Reso.Gtr 3pA	186	Chung Ruan A
7	78:GamelnP2	67	PdlSteelMenu # *	127	Reso.Gtr 3pB	187	Chung Ruan B
8	78:Korea Ph	68	120:PdSt1 C #	128	Reso.Gtr 3pC	188	Chung Ruan C
9	118:ChinaPh1	69	120:PdSt1 D #	129	Reso.Gtr 3fA	189	Gu Zheng A
10	132:ChinaPh2	70	120:PdSt1 G #	130	Reso.Gtr 3fB	190	Gu Zheng B
11	118:TablaByP	71	140:PdSt2 D #	131	Reso.Gtr 3fC	191	Gu Zheng C
12	92:DholakPh	72	140:PdSt2 D+ #	132	MandolinDn A #	192	Kanoun
13	120:Dhol Ph	73	140:PdSt2 G #	133	MandolinDn B #	193	Koto
14	96:Salsa	74	140:PdSt2 G+ #	134	MandolinDn C #	194	Kayakeum
15	116:Mariachi	75	E.Gtr Sus A #	135	MandolinUp A #	195	Sanshin A
16	96:Cumbia	76	E.Gtr Sus B #	136	MandolinUp B #	196	Sanshin B
17	192:LatinPt1	77	E.Gtr Sus C #	137	MandolinUp C #	197	Sanshin C
18	180:LatinPt2	78	Strat Rear A	138	MandlnTrem A #	198	Pi Pa A
19	96:Cng6/8 1	79	Strat Rear B	139	MandlnTrem B #	199	Pi Pa B
20	96:Cng6/8 2	80	Strat Rear C	140	MandlnTrem C #	200	Pi Pa C
21	144:CgBolero	81	LP Clean A	141	Banjo 2 A	201	Biwa MENU *
22	168:CgChacha	82	LP Clean B	142	Banjo 2 B	202	Biwa 1
23	88:CgCumbia	83	LP Clean C	143	Banjo 2 C	203	Biwa 2
24	160:CgMambo	84	Tele Front A	144	Banjo 3 A	204	Biwa 3
25	104:CgMriach	85	Tele Front B	145	Banjo 3 B	205	Shamisen 2
26	138:CgMarinr	86	Tele Front C	146	Banjo 3 C	206	Shami Attack
27	126:CgWonwn	87	Tele Rear A	147	Bouzouki 2fA	207	BerimbauMENU *
28	132:TmblPtn1	88	Tele Rear B	148	Bouzouki 2fB	208	Berimbau Opn
29	132:TmblPtn2	89	Tele Rear C	149	Bouzouki 2fC	209	Berimbau Up
30	100:TmblPtn3	90	335Pick A	150	Bandolim	210	Berimbau Dn
31	120:TmblPtn4	91	335Pick B	151	Cavaquinho	211	Berimbau Mut
32	104:Shakin'	92	335Pick C	152	Oud A	212	Oct Harp
33	80:PndrPtn1	93	E.Gtr Mute A #	153	Oud B	213	Afro Harp
34	108:PndrPtn2	94	E.Gtr Mute B #	154	Oud C	214	JawHarp MENU *
35	138:PndrPtn3	95	E.Gtr Mute C #	155	Sitar / Drone	215	Jaw Harp Opn
36	132:AgogoPtn	96	335Mute A	156	Sitar A	216	Jaw Harp Wow
37	132:BotlePtn	97	335Mute B	157	Sitar B	217	Gtr Strum 1
38	104:BomboPtn	98	335Mute C	158	Sitar C	218	Gtr Strum 2
39	126:SurdoPt1	99	PdlSteel 1 A #	159	Sitar 2 A	219	Nyln GtrNz 1
40	108:SurdoPt2	100	PdlSteel 1 B #	160	Sitar 2 B	220	Nyln GtrNz 2
41	138:CaixaPtn	101	PdlSteel 1 C #	161	Sitar 2 C	221	Guitarron Nz
42	132:TambrmPt	102	PdlSteel 2 A	162	SitarDrone	222	EG Bend Menu # *
43	108:RepnqPt1	103	PdlSteel 2 B	163	Tambura A	223	EG C Bend 1 #
44	144:RepnqPt2	104	PdlSteel 2 C	164	Tambura B	224	EG C Bend 2 #
45	Samba MENU *	105	PdlSteel 3 A	165	Tambura C	225	EG D Bend 1 #
46	BnjoPhs Menu # *	106	PdlSteel 3 B	166	TamburaDrone	226	EG D Bend 2 #
47	120:Bnjo G #	107	PdlSteel 3 C	167	Zither A	227	EG D Bend 3 #
48	120:Bnjo A #	108	RequintoGtrA	168	Zither B	228	EG E Bend 1 #
49	120:Bnjo B #	109	RequintoGtrB	169	Zither C	229	EG E Bend 2 #
50	120:Bnjo Cm #	110	RequintoGtrC	170	Santur 2 A	230	EG E Bend 3 #
51	120:Bnjo Cm+ #	111	Nylon Gtr 3A	171	Santur 2 B	231	EG SlideMenu # *
52	120:Bnjo G-C #	112	Nylon Gtr 3B	172	Santur 2 C	232	EG Slide 1 #
53	120:BnjoG-C+ #	113	Nylon Gtr 3C	173	Santur Trm A	233	EG Slide 2 #
54	EG Phs Menu1 # *	114	AcGtr Pick A #	174	Santur Trm B	234	EG Slide 3 #
55	95:EGtr1 G #	115	AcGtr Pick B #	175	Santur Trm C	235	EG Slide 4 #
56	95:EGtr1 C #	116	AcGtr Pick C #	176	HmrDulcimer	236	EG Slide 5 #
57	95:EGtr1 D #	117	AcGtr Fngr A #	177	Afro Zither	237	EG Slide 6 #
58	95:EGtr2 G #	118	AcGtr Fngr B #	178	Yuehchin	238	EG Slide 7 #
59	95:EGtr2 D #	119	AcGtr Fngr C #	179	Yangchin	239	EG Fx Menu # *
60	EG Phs Menu2 # *	120	Ac.Guitar A	180	Yang Qin 2 A	240	EG Rake 1 #

Lista de Formas de Onda (2)

Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre
241 EG Rake 2	301 SoloTp Vib1C	361 IndFlute H C	421 Musette 4 C
242 EG Mute	302 SoloTp Vib2A	362 Bang Di A	422 D.AccordionA
243 BzkiChd Menu *	303 SoloTp Vib2B	363 Bang Di B	423 D.AccordionB
244 Bouzki Chd 1	304 SoloTp Vib2C	364 Bang Di C	424 D.AccordionC
245 Bouzki Chd 2	305 Tp RomanticA	365 BangDi Vib A	425 Harmonica2 A
246 Bouzki Chd 3	306 Tp RomanticB	366 BangDi Vib B	426 Harmonica2 B
247 Sitar Gliss	307 Tp RomanticC	367 BangDi Vib C	427 Harmonica2 C
248 GuZhengArpUp	308 Tp Vib MariA	368 Qu Di A	428 Harmonica3 A
249 GuZhengArpDn	309 Tp Vib MariB	369 Qu Di B	429 Harmonica3 B
250 Baby Bass ff	310 Tp Vib MariC	370 Qu Di C	430 Harmonica3 C
251 6Str Bass A	311 Tp Shake A	371 Qu Di Vib A	431 Harmonica4 A
252 6Str Bass B	312 Tp Shake B	372 Qu Di Vib B	432 Harmonica4 B
253 6Str Bass C	313 Tp Shake C	373 Qu Di Vib C	433 Harmonica4 C
254 FingerdBs 2A	314 Tp Grrwah A	374 Zampona 1	434 Voice MENU 1 *
255 FingerdBs 2B	315 Tp Grrwah B	375 Zampo Attack	435 Yoh Tribe
256 FingerdBs 2C	316 Tp Grrwah C	376 Zampo Trem A	436 How Tribe
257 Pick Bass 2	317 MuteTp 2 A	377 Zampo Trem B	437 Hey Brazil
258 6StBs Mute A	318 MuteTp 2 B	378 Zampo Trem C	438 Yyoo Dude
259 6StBs Mute B	319 MuteTp 2 C	379 Sicu Pipe	439 ZaghrutaLoop
260 6StBs Mute C	320 Tbns ff A	380 Quena	440 ZaghrutaStop
261 Tub Bass	321 Tbns ff B	381 Ocarina	441 Bull Scream
262 Guitarron	322 Tbns ff C	382 Kawala A	442 Voice MENU 2 *
263 GuitarronOct	323 Fat Tbns A	383 Kawala B	443 Sabor!
264 Baby Bass Nz	324 Fat Tbns B	384 Kawala C	444 Arriba!
265 Violin 2 A	325 Fat Tbns C	385 Shakuhachi 2	445 Ole!
266 Violin 2 B	326 Tbn Accent A	386 Shaku Attack	446 Uno!
267 Violin 2 C	327 Tbn Accent B	387 Shaku Ornam	447 Dos!
268 Fiddle 1 A	328 Tbn Accent C	388 Hunt Pipe	448 Tres!
269 Fiddle 1 B	329 Trombone3mfA	389 Hunt Noise	449 Quatro!
270 Fiddle 1 C	330 Trombone3mfB	390 Bagpipes 1	450 Grito-Hahaha
271 Fiddle 2 A	331 Trombone3mfC	391 Bagpipes 2	451 Grito-Ahaha!
272 Fiddle 2 B	332 Trombone3 fA	392 Bagpipes 3	452 Grito-Haahai
273 Fiddle 2 C	333 Trombone3 fB	393 Bagpipes 4	453 Grito-Rrrrr!
274 Fdl Pizz 1 A	334 Trombone3 fC	394 Hichiriki	454 Voice MENU 3 *
275 Fdl Pizz 1 B	335 Tbn Alto A	395 Hichiriki Lp	455 Tiquitito!
276 Fdl Pizz 1 C	336 Tbn Alto B	396 Sheng A	456 Grito-Oa Oa!
277 Fdl Stac 1 A	337 Tbn Alto C	397 Sheng B	457 Grito-Eh Eh!
278 Fdl Stac 1 B	338 Tuba f A	398 Sheng C	458 Ama ya ahi!
279 Fdl Stac 1 C	339 Tuba f B	399 Suona A	459 Fuego!
280 Erhu	340 Tuba f C	400 Suona B	460 SambaBateria
281 Er Hu 2 A	341 2Tp+Tbn A	401 Suona C	461 AsiaGng MENU *
282 Er Hu 2 B	342 2Tp+Tbn B	402 Shahnai	462 Asian Gong 1
283 Er Hu 2 C	343 2Tp+Tbn C	403 Mizmar	463 Asian Gong 2
284 Esraj 1	344 2Tp+TbAltTnA	404 Mizmar Lp	464 Asian Gong 3
285 Esraj 2	345 2Tp+TbAltTnB	405 Piri	465 Asian Gong 4
286 Kemanche	346 2Tp+TbAltTnC	406 Piri Lp	466 Asian Gong 5
287 FiddleFxMenu *	347 Sect Fall A	407 Conch Shell1	467 Asian Gong 6
288 Fdl 5th 1	348 Sect Fall B	408 Conch Shell2	468 Asian Gong 7
289 Fdl 5th 2	349 Sect Fall C	409 Didge MENU *	469 REV Gong 5
290 Fdl Riff 6	350 Sect Stact A	410 Didgeridoo 1	470 REV Gong 7
291 Fdl Riff 8	351 Sect Stact B	411 Didgeridoo 2	471 Gong MENU *
292 Er Hu Phrase	352 Sect Stact C	412 Didgeridoo 3	472 Gamelan Gong
293 Trumpets f A	353 SectChd 13th	413 Accrd ff OpA	473 Kempur
294 Trumpets f B	354 SectChd m9	414 Accrd ff OpB	474 Kajar
295 Trumpets f C	355 SectChd Mj9	415 Accrd ff OpC	475 Kelontuk
296 Tp Ambient A	356 IndFlute L A	416 Accrd Cls A	476 Kelontuk Mt
297 Tp Ambient B	357 IndFlute L B	417 Accrd Cls B	477 Kelontuk Sid
298 Tp Ambient C	358 IndFlute L C	418 Accrd Cls C	478 Kemong
299 SoloTp Vib1A	359 IndFlute H A	419 Musette 4 A	479 Ceng Ceng
300 SoloTp Vib1B	360 IndFlute H B	420 Musette 4 B	480 Kopyak Op

Lista de Formas de Onda (3)

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
481	Kopyak Mt	541	Sarna Bell	601	Dhol 1	661	iYooh
482	Kane	542	Wind Bell	602	Dhol 2	662	Taiko
483	Kane Side	543	Blossom Bell	603	Dhol 3	663	Wadaiko
484	Korea MENU *	544	Agogo MENU *	604	Dhol 4	664	Wadaiko Rim
485	Ching Open	545	Agogo 2 Lo	605	Dhol 5	665	Sime Taiko
486	Ching Mute	546	Agogo 2 Hi	606	Udu Pot MENU *	666	Shimedaiko 2
487	Kwaengwari p	547	Agogo 3 Lo	607	Udu Pot1 Lo	667	Buk
488	Kwaengwari f	548	Agogo 3 Hi	608	Udu Pot1 Hi	668	Buk Rim
489	KwaengwariMt	549	AggoCwblMenu *	609	Udu Pot1 Slp	669	Tsuzumi Lo
490	Bonang	550	BongoBell Op	610	Udu Pot1 Acc	670	Tsuzumi Hi
491	Spokes	551	BongoBell Mt	611	Udu Pot2 Lng	671	Tsuzumi 2 p
492	Satellite Dr	552	MamboBell Op	612	Udu Pot2 Sht	672	Tsuzumi 2 mf
493	Atarigane	553	MamboBell Mt	613	Udu Pot2 Mut	673	Tsuzumi 2 Hi
494	China MENU *	554	Cowbell 1	614	Kendang MENU *	674	Mokugyo 1
495	Xiao Bo	555	Cowbell 2	615	Wadon 1	675	Mokugyo 2
496	Nao Bo	556	Cowbell 3	616	Wadon 2	676	Ohkawa
497	Shou Luo 1	557	VDrm Cowbell	617	Wadon 3	677	Ohkawa 2
498	Shou Luo 2	558	Cowbell Op 1	618	Wadon 4	678	Hyoshigi
499	HuYinLuoL Op	559	Cowbell Mt 1	619	Wadon 5	679	Hyoshigi 2
500	HuYinLuoL Mt	560	Cowbell Op 2	620	Wadon 6	680	Clapstick
501	HuYinLuoH Op	561	Cowbell Mt 2	621	Wadon 7	681	VDrm Woodblk
502	HuYinLuoH Mt	562	TablaByMENU1 *	622	Bebarongan 1	682	Boomerang
503	Ban Gu 1	563	TablaBaya 1	623	Bebarongan 2	683	Changgo
504	Ban Gu 2	564	TablaBaya 2	624	Bebarongan 3	684	Tang Gu Op
505	Ban Gu 3	565	TablaBaya 3	625	Pelegongan 1	685	Tang Gu Mt
506	Gender	566	TablaBaya 4	626	Pelegongan 2	686	Shu Gu
507	Saron	567	TablaBaya 5	627	Pelegongan 3	687	Shu Gu Rim
508	Jegogan A	568	TablaBaya 6	628	TalkingDr Up	688	Shu Ban 1
509	Jegogan B	569	TablaBaya 7	629	TalkingDr Dn	689	Shu Ban 2
510	Jegogan C	570	TablaBaya 8	630	AfroDrm MENU *	690	Ban Gu 4
511	Jublag A	571	TablaByMENU2 *	631	AfroDrum Op1	691	ChinaPrcMENU *
512	Jublag B	572	TablaBayaSld	632	AfroDrum Op2	692	Gu Roll
513	Jublag C	573	TablaBayaGin	633	AfroDrum Flm	693	Gu Hi
514	Pemade A	574	TablaBaya Ge	634	AfroDrum Rat	694	Rot Drum
515	Pemade B	575	TablaBaya Ka	635	Tablah MENU *	695	Log Drum 2
516	Pemade C	576	TablaBaya Na	636	Tablah Bend	696	Slit Drum
517	Reyong A	577	TablaBayaTin	637	Tablah Dom	697	Bongo MENU 1 *
518	Reyong B	578	TablaBayaTun	638	Tablah Tak	698	Bongo 1 Lo
519	Reyong C	579	TablaBaya Te	639	Tablah Rim	699	Bongo 1 Hi
520	Reyong Sid A	580	TablaBaya Ti	640	Tablah Roll	700	Bongo 2 Lo
521	Reyong Sid B	581	Dholak MENU1 *	641	Doira Dun	701	Bongo 2 Hi
522	Reyong Sid C	582	Dholak 1	642	Doira Tik	702	Bongo MENU 2 *
523	Steel Dr 2	583	Dholak 2	643	Doholla MENU *	703	Bongo LoOp f
524	Kalimba 1	584	Dholak 3	644	Doholla Dom	704	Bongo Lo Hrd
525	Kalimba 2	585	Dholak 4	645	Doholla Sak	705	Bongo Lo Sft
526	Kalimba 3	586	Dholak 5	646	Doholla Tak	706	Bongo LoOpmf
527	Kalimba Glis	587	Dholak 6	647	Doholla Roll	707	Bongo LoSlap
528	Kalim Glis Lp	588	Dholak 7	648	Doholla Stop	708	Bongo Hi Hrd
529	Balaphone 1	589	Dholak 8	649	Rek MENU *	709	Bongo HiOp f
530	Balaphone 2	590	Dholak 9	650	Rek Dom	710	BongoHiSlap1
531	AsiaCym MENU *	591	Dholak MENU2 *	651	Rek Tek	711	BongoHiSlap2
532	Chenchen Ptn	592	Dholak Ga	652	Rek Open	712	Conga Menu *
533	Chenchen Opn	593	Dholak Ta	653	Rek Trill	713	CongaLoOp f
534	Chenchen Cls	594	Dholak Tun	654	Bendir 1	714	CongaLoOp mf
535	BaliCym Opn	595	Dholak Na	655	Bendir 2	715	Conga Lo Mt
536	BaliCym Cls	596	Madal MENU *	656	Dawul	716	Conga Slap
537	Finger Cym	597	Madal Da	657	JapanPrcMENU *	717	Conga Hi Op
538	Ramacymbal	598	Madal Din	658	Japan MENU *	718	Conga Hi Mt
539	Sagat Open	599	Madal Ta	659	Ho	719	Conga Thumb
540	Sagat Close	600	Dhol MENU *	660	Yoh	720	Conga Link

Lista de Formas de Onda (4)

Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre
721 Conga Roll	771 VDrM Claves	821 PandeiroOpen	871 Dixie HH Cls
722 Timbale MENU *	772 Cuica 2	822 PandeiroMute	872 Dixie HH Hlf
723 Timbale Lo	773 Cuica 3	823 PandeiroHit	873 Dixie HH Opn
724 Timbale Hi	774 Cuica Lo 1	824 PandeiroRim	
725 Timbale Side	775 Cuica Lo 2	825 PandeiroCrsh	
726 TimbalesMenu *	776 Cuica Hi 1	826 PandeiroRoll	
727 Timbles LoOp	777 Cuica Hi 2	827 TamborimMENU *	
728 Timbles LoMt	778 MrcsShkrMenu *	828 Tamborim Opn	
729 Timbles HiOp	779 Maracas 2	829 Tamborim Mut	
730 Timbles HiMt	780 MaracasUpDwn	830 Tamborim Slp	
731 TimbalesHand	781 VDrM Maracas	831 TamborimOpen	
732 Timbales Rim	782 Shaker MENU *	832 TamborimRim	
733 TmbSideStick	783 Shaker Ptn	833 TamborimMute	
734 TimbalesFil1	784 Shaker 1	834 TamborimRoll	
735 TimbalesFil2	785 Shaker 2	835 Tambrin Hit	
736 TimbalesFil3	786 Shaker Long	836 TambrinShake	
737 TimbalesFil4	787 Shaker Short	837 R8 Tamb	
738 Surdo MENU 1 *	788 Angklung 2	838 Others Menu *	
739 Surdo Open L	789 Rainstick	839 ApitoHiShort	
740 Surdo Open H	790 Guiro Long	840 ApitoLoShort	
741 Surdo Mute	791 Guiro Short	841 SambaWhistle	
742 Surdo Rim	792 Guiro Menu *	842 Quijada	
743 Surdo MENU 2 *	793 Quide Long	843 Chekere 3	
744 Surdo Hard	794 Quide Short	844 CajonClpMenu *	
745 Surdo Open1	795 Guiro Long2	845 Cajon Lo	
746 Surdo Open2	796 Guiro Short2	846 Cajon Hi	
747 Surdo Mute2	797 RecoRecoLng	847 Cajon Rol Hi	
748 Surdo Rim 2	798 RecoRecoSht	848 Cajon Rol Lo	
749 Surdo Soft	799 MtlGuiroLng	849 Afro Feet 1	
750 Caixa MENU 1 *	800 MtlGuiroSht	850 Afro Feet 2	
751 Caixa Open1	801 CbsCxGnzMenu *	851 Afro Clap	
752 Caixa Open2	802 Real Cabasa1	852 Hand Clap 2	
753 Caixa Roll	803 Real Cabasa2	853 Claps Real	
754 Caixa Mute	804 Cabasa Roll	854 FingerSnaps4	
755 Caixa MENU 2 *	805 VDrMCabasaUp	855 BomboBbnMenu *	
756 Caixa Open3	806 VDrMCabasDwn	856 SoftSet Menu *	
757 Caixa Mute2	807 Caxixi	857 HardSet Menu *	
758 Caixa Roll2	808 Ganza Soft	858 Fat BD	
759 Caixa Rim	809 Ganza Hard	859 Room Kick 2	
760 Rpnq&RpqMenu *	810 Chekere 1	860 Maple Kick	
761 RepiniqueHrd	811 Chekere 2	861 Warm Kick	
762 RepiniqueSft	812 PandeiroMENU *	862 Maple Lo Snr	
763 Repinique1	813 PandeiroL Lo	863 MapleSoft SN	
764 Repinique2	814 PandeiroL Hi	864 NaturlHardSN	
765 Repique Open	815 PandeiroL Sp	865 NaturlRimSht	
766 Repique Rim	816 PandeiroL Rm	866 Cross Stick2	
767 Repique Roll	817 PandeiroS Op	867 StudioLo Tom	
768 Clv&CucaMenu *	818 PandeiroS Sp	868 StudioMidTom	
769 Clave!	819 PandeiroS Rm	869 StudioHi Tom	
770 Claves Lo 2	820 PandTambMenu *	870 Dixie HH Pdl	

* : Son formas de onda de menú. Incluyen forma de ondas múltiples asignadas a teclas individualmente.

: Esta forma de onda fue seleccionada del CD-ROM “Whole Lotta Country” de Sampleheads.

Al crear un Patch utilizando las formas de onda guardadas en la Placa de Ampliación, observe los siguientes puntos:

- * Si monta un Patch con una voz individual y más tarde lo utiliza para tocar un acorde, el sonido puede distorsionarse según los ajustes de los Efectos y del TVA. Si esto sucede, ajuste el nivel de los Efectos y el TVA.
- * Este producto utiliza formas de onda de la serie SR-JV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.

Lista de Formas de Onda (1) (Por Región)

India

Nº Nombre

156	Sitar A
157	Sitar B
158	Sitar C
159	Sitar 2 A
160	Sitar 2 B
161	Sitar 2 C
247	Sitar Gliss
162	SitarDrone
155	Sitar/Drone
170	Santur 2 A
171	Santur 2 B
172	Santur 2 C
173	Santur Trm A
174	Santur Trm B
175	Santur Trm C
163	Tambura A
164	Tambura B
165	Tambura C
166	TamburaDrone
284	Esraj 1
285	Esraj 2
402	Shahnai
356	IndFlute L A
357	IndFlute L B
358	IndFlute L C
359	IndFlute H A
360	IndFlute H B
361	IndFlute H C
541	Sarna Bell
11	118:TablaByP
571	TablaBYMENU2
572	TablaBayaSld
573	TablaBayaGin
574	TablaBaya Ge
575	TablaBaya Ka
576	TablaBaya Na
577	TablaBayaTin
578	TablaBayaTun
579	TablaBaya Te
580	TablaBaya Ti
562	TablaByMENU1
563	TablaBaya 1
564	TablaBaya 2
565	TablaBaya 3
566	TablaBaya 4
567	TablaBaya 5
568	TablaBaya 6
569	TablaBaya 7
570	TablaBaya 8
606	Udu Pot MENU
607	Udu Pot1 Lo
608	Udu Pot1 Hi
609	Udu Pot1 Slp
610	Udu Pot1 Acc
611	Udu Pot2 Lng
612	Udu Pot2 Sht
613	Udu Pot2 Mut
12	92:DholakPh
591	Dholak MENU1
592	Dholak Ga
593	Dholak Ta
594	Dholak Tun

595 Dholak Na

581 Dholak MENU2

582	Dholak 1
583	Dholak 2
584	Dholak 3
585	Dholak 4
586	Dholak 5
587	Dholak 6
588	Dholak 7
589	Dholak 8
590	Dholak 9
13	120:Dhol Ph
600	Dhol MENU
601	Dhol 1
602	Dhol 2
603	Dhol 3
604	Dhol 4
605	Dhol 5
596	Madal MENU
597	Madal Da
598	Madal Din
599	Madal Ta

Oriente Medio

Nº Nombre

152	Oud A
153	Oud B
154	Oud C
286	Kemanche
382	Kawala A
383	Kawala B
384	Kawala C
403	Mizmar
404	Mizmar Lp
404	Mizmar Lp
539	Sagat Open
540	Sagat Close
635	Tablah MENU
636	Tablah Bend
637	Tablah Dom
638	Tablah Tak
639	Tablah Rim
640	Tablah Roll
641	Doira Dun
642	Doira Tik
643	Doholla MENU
644	Doholla Dom
645	Doholla Sak
646	Doholla Tak
647	Doholla Roll
648	Doholla Stop
649	Rek MENU
650	Rek Dom
651	Rek Tek
652	Rek Open
653	Rek Trill
654	Bendir 1
655	Bendir 2
656	Dawul
439	ZaghrutaLoop
440	ZaghrutaStop
3	Morocco Ens

Japón

Nº Nombre

193	Koto
205	Shamisen 2
206	Shami Attack
201	Biwa MENU
202	Biwa 1
203	Biwa 2
204	Biwa 3
385	Shakuhachi 2
386	Shaku Attack
387	Shaku Ornam
394	Hichiriki
395	Hichiriki Lp
493	Atarigane
678	Hyoshigi
657	JapanPrcMENU
662	Taiko
665	Sime Taiko
669	Tsuzumi Lo
670	Tsuzumi Hi
676	Ohkawa
438	Yyoo Dude
195	Sanshin A
196	Sanshin B
197	Sanshin C
482	Kane
483	Kane Side
542	Wind Bell
658	Japan MENU
663	Wadaiko
664	Wadaiko Rim
666	Shimedaiko 2
671	Tsuzumi 2 p
672	Tsuzumi 2 mf
673	Tsuzumi 2 Hi
677	Ohkawa 2
674	Mokugyo 1
675	Mokugyo 2
679	Hyoshigi 2
659	Ho
660	Yoh
661	iYooh

Corea

Nº Nombre

194	Kayakeum
405	Piri
406	Piri Lp
484	Korea MENU
485	Ching Open
486	Ching Mute
487	Kwaengwari p
488	Kwaengwari f
489	KwaengwariMt
667	Buk
668	Buk Rim
683	Changgo
8	78:Korea Ph
2	Korean Ens

China

Nº Nombre

178	Yuehchin
179	Yangchin
280	Erhu
461	AsiaGng MENU
462	Asian Gong 1
463	Asian Gong 2
464	Asian Gong 3
465	Asian Gong 4
466	Asian Gong 5
467	Asian Gong 6
468	Asian Gong 7
469	REV Gong 5
470	REV Gong 7
531	AsiaCym MENU
503	Ban Gu 1
504	Ban Gu 2
505	Ban Gu 3
691	ChinaPrcMENU
692	Gu Roll
693	Gu Hi
198	Pi Pa A
199	Pi Pa B
200	Pi Pa C
186	Chung Ruan A
187	Chung Ruan B
188	Chung Ruan C
189	Gu Zheng A
190	Gu Zheng B
191	Gu Zheng C
180	Yang Qin 2 A
181	Yang Qin 2 B
182	Yang Qin 2 C
183	YangQinTrm A
184	YangQinTrm B
185	YangQinTrm C
281	Er Hu 2 A
282	Er Hu 2 B
283	Er Hu 2 C
362	Bang Di A
363	Bang Di B
364	Bang Di C
365	BangDi Vib A
366	BangDi Vib B
367	BangDi Vib C
368	Qu Di A
369	Qu Di B
370	Qu Di C
371	Qu Di Vib A
372	Qu Di Vib B
373	Qu Di Vib C
396	Sheng A
397	Sheng B
398	Sheng C
399	Suona A
400	Suona B
401	Suona C
494	China MENU
495	Xiao Bo
496	Nao Bo
497	Shou Luo 1
498	Shou Luo 2
499	HuYinLuoL Op

Lista de Formas de Onda (2) (Por Región°)

500	HuYinLuoL Mt
501	HuYinLuoH Op
502	HuYinLuoH Mt
684	Tang Gu Op
685	Tang Gu Mt
686	Shu Gu
687	Shu Gu Rim
687	Shu Gu Rim
688	Shu Ban 1
689	Shu Ban 2
292	Er Hu Phrase
248	GuZhengArpUp
249	GuZhengArpDn
9	118:ChinaPh1
10	132:ChinaPh2

Europa

Nº	Nombre
167	Zither A
168	Zither B
169	Zither C
381	Ocarina
390	Bagpipes 1
391	Bagpipes 2
392	Bagpipes 3
393	Bagpipes 4

Norte América

Nº	Nombre
176	HmrDulcimer

Sud América

Nº	Nombre
150	Bandolim
151	Cavaquinho
212	Oct Harp
374	Zampona 1
375	Zampo Attack
376	Zampo Trem A
377	Zampo Trem B
378	Zampo Trem C
379	Sicu Pipe
380	Quena
523	Steel Dr 2
207	BerimbauMENU
208	Berimbau Opn
209	Berimbau Up
210	Berimbau Dn
211	Berimbau Mut
789	Rainstick
437	Hey Brazil
45	Samba MENU
460	SambaBateria
812	PandeiroMENU
813	PandeiroL Lo
814	PandeiroL Hi
815	PandeiroL Sp

816	PandeiroL Rm
817	PandeiroS Op
818	PandeiroS Sp
819	PandeiroS Rm
827	TamborimMENU
828	Tamborim Opn
829	Tamborim Mut
830	Tamborim Slp
738	Surdo MENU 1
743	Surdo MENU 2
739	Surdo Open L
740	Surdo Open H
741	Surdo Mute
747	Surdo Mute2
742	Surdo Rim
748	Surdo Rim 2
750	Caixa MENU 1
755	Caixa MENU 2
751	Caixa Open1
752	Caixa Open2
753	Caixa Roll
758	Caixa Roll2
754	Caixa Mute
757	Caixa Mute2
544	Agogo MENU
545	Agogo 2 Lo
546	Agogo 2 Hi
547	Agogo 3 Lo
548	Agogo 3 Hi
554	Cowbell 1
555	Cowbell 2
556	Cowbell 3
772	Cuica 2
773	Cuica 3
782	Shaker MENU
783	Shaker Ptn
784	Shaker 1
785	Shaker 2
810	Chekere 1
811	Chekere 2
841	SambaWhistle
790	Guiro Long
795	Guiro Long2
791	Guiro Short
796	Guiro Short2
722	Timbale MENU
723	Timbale Lo
724	Timbale Hi
725	Timbale Side
697	Bongo MENU 1
702	Bongo MENU 2
698	Bongo 1 Lo
699	Bongo 1 Hi
700	Bongo 2 Lo
701	Bongo 2 Hi

África

Nº	Nombre
213	Afro Harp
388	Hunt Pipe
389	Hunt Noise
524	Kalimba 1
525	Kalimba 2
526	Kalimba 3
527	Kalimba Glis
528	Kalim Gls Lp
529	Balaphone 1
530	Balaphone 2
695	Log Drum 2
696	Slit Drum
628	TalkingDr Up
629	TalkingDr Dn
630	AfroDrm MENU
631	AfroDrum Op1
632	AfroDrum Op2
633	AfroDrum Flm
634	AfroDrum Rat
177	Afro Zither
849	Afro Feet 1
850	Afro Feet 2
851	Afro Clap
435	Yoh Tribe
436	How Tribe
4	African Ens

Sudeste de Asia

Nº	Nombre
490	Bonang
506	Gender
507	Saron
537	Finger Cym
538	Ramacymbal
532	Chenchen Ptn
533	Chenchen Opn
534	Chenchen Cls
535	BaliCym Opn
536	BaliCym Cls
788	Angklung 2
214	JawHarp MENU
215	Jaw Harp Opn
216	Jaw Harp Wow

Australia

Nº	Nombre
680	Clapstick
682	Boomerang
409	Didge MENU
410	Didgeridoo 1
411	Didgeridoo 2
412	Didgeridoo 3

Otras Regiones

Nº	Nombre
543	Blossom Bell
491	Spokes
694	Rot Drum
434	Voice MENU 1
442	Voice MENU 2
454	Voice MENU 3
441	Bull Scream
407	Conch Shell1
408	Conch Shell2
1	World Tour

Formas de Onda de Menú (1)

45 MENÚ Samba

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	Samba Phr1	*
D 4	Samba Phr2	*
E 4	Samba Phr3	*

46 MENÚBnjoPhs

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	47	120:Bnjo G
D 4	48	120:Bnjo A
E 4	49	120:Bnjo B
F 4	50	120:Bnjo Cm
G 4	51	120:Bnjo Cm+
A 4	52	120:Bnjo G-C
B 4	53	120:BnjoG-C+

54 MENÚ EG Phs 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	55	95:EGtr1 G
D 4	56	95:EGtr1 C
E 4	57	95:EGtr1 D
F 4	58	95:EGtr2 G
G 4	59	95:EGtr2 D

60 MENÚ EG Phs2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	61	140:EGtr3 G+
D 4	62	140:EGtr3 G
E 4	63	140:EGtr3 C+
F 4	64	140:EGtr3 C
G 4	65	140:EGtr3 D+
A 4	66	140:EGtr3 D

67 MENÚ PdISteel

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	68	120:PdSt1 C
D 4	69	120:PdSt1 D
E 4	70	120:PdSt1 G
F 4	71	140:PdSt2 D
G 4	72	140:PdSt2 D+
A 4	73	140:PdSt2 G
B 4	74	140:PdSt2 G+

201 MENÚ Biwa

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	202	Biwa 1
D 4	203	Biwa 2
E 4	204	Biwa 3

207 MENÚ Berimbau

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	208	Berimbau Opn
D 4	209	Berimbau Up
E 4	210	Berimbau Dn
F 4	211	Berimbau Mut

214 MENÚ JawHarp

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	215	Jaw Harp Opn
D 4	216	Jaw Harp Wow
E 4		Reverse ? *

222 MENÚ EG Bend

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	223	EG C Bend 1
D 4	224	EG C Bend 2
E 4	225	EG D Bend 1
F 4	226	EG D Bend 2
G 4	227	EG D Bend 3
A 4	228	EG E Bend 1
B 4	229	EG E Bend 2
C 5	230	EG E Bend 3

231 MENÚ EG Slide

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	232	EG Slide 1
D 4	233	EG Slide 2
E 4	234	EG Slide 3
F 4	235	EG Slide 4
G 4	236	EG Slide 5
A 4	237	EG Slide 6
B 4	238	EG Slide 7

239 MENÚ EG Fx

TeclaTeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	240	EG Rake 1
D 4	241	EG Rake 2
E 4	242	EG Mute

243 MENÚ BzkiChd

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	244	Bouzki Chd 1
D 4	244	Bouzki Chd 1
E 4	245	Bouzki Chd 2
F 4	245	Bouzki Chd 2
G 4	246	Bouzki Chd 3
A 4	246	Bouzki Chd 3

287 MENÚ FiddleFx

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	288	Fdl 5th 1
D 4	289	Fdl 5th 2
E 4	290	Fdl Riff 6
F 4	291	Fdl Riff 8

409 MENÚ Didge

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	410	Didgeridoo 1
D 4	411	Didgeridoo 2
E 4	412	Didgeridoo 3
F 4		Didgeridoo 4 *
G 4		Didgeridoo 5 *
A 4		Didgeridoo 6 *

434 MENÚ Voice 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	435	Yoh Tribe
D 4	436	How Tribe
E 4	437	Hey Brazil
F 4	438	Yyoo Dude
G 4	439	ZaghrutaLoop
A 4	440	ZaghrutaStop
B 4	441	Bull Scream

442 MENÚVoice 2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	443	Sabor!
D 4	444	Arriba!
E 4	445	Ole!
F 4	446	Uno!
G 4	447	Dos!
A 4	448	Tres!
B 4	449	Quatro!
C 5	450	Grito-Hahaha
D 5	451	Grito-Ahaha!
E 5	452	Grito-Haahai
F 5	453	Grito-Rrrrr!

454 MENÚ Voice 3

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	455	Tiquitito!
D 4	456	Grito-Oa Oa!
E 4	457	Grito-Eh Eh!
F 4	458	Ama ya ahi!
G 4	459	Fuego!

461 MENÚ AsiaGng

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	462	Asian Gong 1
D 4	463	Asian Gong 2
E 4	464	Asian Gong 3
F 4	465	Asian Gong 4
G 4	466	Asian Gong 5
A 4	467	Asian Gong 6
B 4	468	Asian Gong 7
C 5		REV Gong 4 *
D 5		REV Gong 5 *
E 5		REV Gong 6 *
F 5		REV Gong 7 *

471 MENÚ Gong

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	472	Gamelan Gong
D 4	473	Kempur
E 4	474	Kajar
F 4	475	Kelontuk
G 4	476	Kelontuk Mt
A 4	477	Kelontuk Sid
B 4	478	Kemong
C 5	479	Ceng Ceng
D 5	480	Kopyak Op
E 5	481	Kopyak Mt
F 5	6	122:GamelnP1
G 5	7	78:GamelnP2

484 MENÚ Korea

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	667	Buk
D 4	668	Buk Rim
E 4	683	Changgo
F 4	485	Ching Open
G 4	486	Ching Mute
A 4	487	Kwaengwari p
B 4	488	Kwaengwari f
C 5	489	KwaengwariMt

494 MENÚ China

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	684	Tang Gu Op
D 4	685	Tang Gu Mt
E 4	686	Shu Gu
F 4	687	Shu Gu Rim
G 4	688	Shu Ban 1
A 4	689	Shu Ban 2
B 4	690	Ban Gu 4
C 5	495	Xiao Bo
D 5	496	Nao Bo
E 5	497	Shou Luo 1
F 5	498	Shou Luo 2
G 5	499	HuYinLuoL Op
A 5	500	HuYinLuoL Mt
B 5	501	HuYinLuoH Op
C 6	502	HuYinLuoH Mt
D 6	10	132:ChinaPh2

531 MENÚ AsiaCym

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	532	Chenchen Ptn
D 4	533	Chenchen Opn
E 4	534	Chenchen Cls
F 4	535	BaliCym Opn
G 4	536	BaliCym Cls

544 MENÚ Agogo

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	545	Agogo 2 Lo
D 4	546	Agogo 2 Hi
E 4	547	Agogo 3 Lo
F 4	548	Agogo 3 Hi
G 4	554	Cowbell 1
A 4	555	Cowbell 2
B 4	556	Cowbell 3

549 MENÚAggoCwbl

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	550	BongoBell Op
D 4	551	BongoBell Mt
E 4	552	MamboBell Op
F 4	553	MamboBell Mt
G 4	558	Cowbell Op 1
A 4	559	Cowbell Mt 1
B 4	560	Cowbell Op 2
C 5	561	Cowbell Mt 2

562 MENÚ TablaBy1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	563	TablaBaya 1
D 4	564	TablaBaya 2
E 4	565	TablaBaya 3
F 4	566	TablaBaya 4
G 4	567	TablaBaya 5
A 4	568	TablaBaya 6
B 4	569	TablaBaya 7
C 5	570	TablaBaya 8
D 5	11	118:TablaByP

Formas de Onda de Menú (2)

571 MENÚ TablaBy2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	TablaBayaP 1	*
D 4	TablaBayaP 2	*
E 4	TablaBayaP 3	*
F 4	TablaBayaP 4	*
G 4	TablaBayaP 5	*
A 4	572	TablaBayaSld
B 4	573	TablaBayaGin
C 5	574	TablaBayaGe
D 5	575	TablaBayaKa
E 5	576	TablaBayaNa
F 5	577	TablaBayaTin
G 5	578	TablaBayaTun
A 5	579	TablaBayaTe
B 5	580	TablaBayaTi

581 MENÚ Dholak 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	582	Dholak 1
D 4	583	Dholak 2
E 4	584	Dholak 3
F 4	585	Dholak 4
G 4	586	Dholak 5
A 4	587	Dholak 6
B 4	588	Dholak 7
C 5	589	Dholak 8
D 5	590	Dholak 9
E 5	12	92:DholakPh

591 MENÚ Dholak 2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	592	Dholak Ga
D 4	593	Dholak Ta
E 4	594	Dholak Tun
F 4	595	Dholak Na
G 4		Dholak Ga 2 *

596 MENÚ Madal

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	597	Madal Da
D 4	598	Madal Din
E 4	599	Madal Ta

600 MENÚ Dhol

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	601	Dhol 1
D 4	602	Dhol 2
E 4	603	Dhol 3
F 4	604	Dhol 4
G 4	605	Dhol 5
A 4	13	120:Dhol Ph

606 MENÚ Udu Pot

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4		Udu Pot Phr1 *
D 4		Udu Pot Phr2 *
E 4		Udu Pot Phr3 *
F 4	607	Udu Pot1 Lo
G 4	608	Udu Pot1 Hi
A 4	609	Udu Pot1 Slp
B 4	610	Udu Pot1 Acc
C 5	611	Udu Pot2 Lng
D 5	612	Udu Pot2 Sht
E 5	613	Udu Pot2 Mut

614 MENÚ Kendang

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	615	Wadon 1
D 4	616	Wadon 2
E 4	617	Wadon 3
F 4	618	Wadon 4
G 4	619	Wadon 5
A 4	620	Wadon 6
B 4	621	Wadon 7
C 5	622	Bebarongan 1
D 5	623	Bebarongan 2
E 5	624	Bebarongan 3
F 5	625	Pelegongan 1
G 5	626	Pelegongan 2
A 5	627	Pelegongan 3

630 MENÚ AfroDrm

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	631	AfroDrum Op1
D 4	632	AfroDrum Op2
E 4	633	AfroDrum Flm
F 4	634	AfroDrum Rat

635 MENÚ Tablah

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4		Tablah Phr1 *
D 4		Tablah Phr2 *
E 4		Tablah Phr3 *
F 4		Tablah Phr4 *
G 4	636	Tablah Bend
A 4	637	Tablah Dom
B 4	638	Tablah Tak
C 5	639	Tablah Rim
D 5	640	Tablah Roll

643 MENÚ Doholla

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	644	Doholla Dom
D 4	645	Doholla Sak
E 4	646	Doholla Tak
F 4	647	Doholla Roll
G 4	648	Doholla Stop

649 MENÚ Rek

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	650	Rek Dom
D 4	651	Rek Tek
E 4	652	Rek Open
F 4	653	Rek Trill

657 MENÚ JapanPrc

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	662	Taiko
D 4	665	Sime Taiko
E 4	669	Tsuzumi Lo
F 4	670	Tsuzumi Hi
G 4	676	Ohkawa
A 4	678	Hyoshigi
B 4	493	Atarigane
C 5	438	Yyoo Dude

658 MENÚ Japan

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	663	Wadaiko
D 4	664	Wadaiko Rim
E 4	666	Shimedaiko 2
F 4	671	Tsuzumi 2 p
G 4	672	Tsuzumi 2 mf
A 4	673	Tsuzumi 2 Hi
B 4	677	Ohkawa 2
C 5	674	Mokugyo 1
D 5	675	Mokugyo 2
E 5	679	Hyoshigi 2
F 5	482	Kane
G 5	483	Kane Side
A 5	542	Wind Bell
B 5	659	Ho
C 6	660	Yoh
D 6	661	iYooch

691 MENÚ ChinaPrc

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	692	Gu Roll
D 4	693	Gu Hi
E 4	694	Rot Drum
F 4	695	Log Drum 2
G 4	696	Slit Drum
A 4	466	Asian Gong 5
B 4	467	Asian Gong 6
C 5	468	Asian Gong 7

697 MENÚ Bongo 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	698	Bongo 1 Lo
D 4	699	Bongo 1 Hi
E 4	700	Bongo 2 Lo
F 4	701	Bongo 2 Hi

702 MENÚ Bongo 2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	703	Bongo LoOp f
D 4	704	Bongo Lo Hrd
E 4	705	Bongo Lo Sft
F 4	706	Bongo LoOpmf
G 4	707	Bongo LoSlap
A 4	708	Bongo Hi Hrd
B 4	709	Bongo HiOp f
C 5	710	BongoHiSlap1
D 5	711	BongoHiSlap2

712 MENÚ Conga

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	713	CongaLoOp f
D 4	714	CongaLoOp mf
E 4	715	Conga Lo Mt
F 4	716	Conga Slap
G 4	717	Conga Hi Op
A 4	718	Conga Hi Mt
B 4	719	Conga Thumb
C 5	720	Conga Link
D 5	721	Conga Roll

722 MENÚ Timbale

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	723	Timbale Lo
D 4	724	Timbale Hi
E 4	725	Timbale Side

726 MENÚ Timbales

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	727	Timbales LoOp
D 4	728	Timbales LoMt
E 4	729	Timbales HiOp
F 4	730	Timbales HiMt
G 4	731	TimbalesHand
A 4	732	Timbales Rim
B 4	733	TmbSideStick
C 5	734	TimbalesFil1
D 5	735	TimbalesFil2
E 5	736	TimbalesFil3
F 5	737	TimbalesFil4

738 MENÚ Surdo 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	739	Surdo Open L
D 4	740	Surdo Open H
E 4	741	Surdo Mute
F 4	742	Surdo Rim

743 MENÚ Surdo 2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	744	Surdo Hard
D 4	745	Surdo Open1
E 4	746	Surdo Open2
F 4	747	Surdo Mute2
G 4	748	Surdo Rim 2
A 4	749	Surdo Soft

750 MENÚ Caixa 1

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	751	Caixa Open1
D 4	752	Caixa Open2
E 4	753	Caixa Roll
F 4	754	Caixa Mute

755 MENÚ Caixa 2

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	756	Caixa Open3
D 4	757	Caixa Mute2
E 4	758	Caixa Roll2
F 4	759	Caixa Rim

760 MENÚ Rpnq&Rpq

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	761	RepiniqueHrd
D 4	762	RepiniqueSft
E 4	763	Repinique1
F 4	764	Repinique2
G 4	765	Repique Open
A 4	766	Repique Rim
B 4	767	Repique Roll

768 MENÚ Clv&Cuca

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	769	Clave!
D 4	770	Claves Lo 2
E 4	774	Cuica Lo 1
F 4	775	Cuica Lo 2
G 4	776	Cuica Hi 1
A 4	777	Cuica Hi 2

778 MENÚ MrcsShkr

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	779	Maracas 2
D 4	780	MaracasUpDwn
E 4	786	Shaker Long
F 4	787	Shaker Short
G 4		Shaker Lite *

Formas de Onda de Menú (3)

782 MENÚ Shaker

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	783	Shaker Ptn
D 4	784	Shaker 1
E 4	785	Shaker 2

792 MENÚ Guiro

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4	793	Quide Long
D 4	794	Quide Short
E 4	795	Guiro Long2
F 4	796	Guiro Short2
G 4	797	RecoRecoLng
A 4	798	RecoRecoSht
B 4	799	MtlGuiroLng
C 5	800	MtlGuiroSht
D 5		MtlGuiroAtc *
E 5		MtlGuiroMut *

801 MENÚ CbsCxGnz

TeclaN...OndaNombre de Onda

C 4	802	Real Cabasa1
D 4	803	Real Cabasa2
E 4	804	Cabasa Roll
F 4	807	Caxixi
G 4	808	Ganza Soft
A 4	809	Ganza Hard

812 MENÚ Pandeiro

TeclaN...OndaNombre de Onda

C 4	813	PandeiroL Lo
D 4	814	PandeiroL Hi
E 4	815	PandeiroL Sp
F 4	816	PandeiroL Rm
G 4	817	PandeiroS Op
A 4	818	PandeiroS Sp
B 4	819	PandeiroS Rm

820 MENÚ PandTamb

Tecla N°OndaNombre de Onda

C 4	821	PandeiroOpen
D 4	822	PandeiroMute
E 4	823	PandeiroHit
F 4	824	PandeiroRim
G 4	825	PandeiroCrsh
A 4	826	PandeiroRoll
B 4	831	TamborimOpen
C 5	832	TamborimRim
D 5	833	TamborimMute
E 5	834	TamborimRoll
F 5	835	Tambrin Hit
G 5	836	TambrinShake

827 MENÚ Tamborim

TeclaN...OndaNombre de Onda

C 4	828	Tamborim Opn
D 4	829	Tamborim Mut
E 4	830	Tamborim Slp

838 MENÚ Others

TeclaN...OndaNombre de Onda

C 4	839	ApitoHiShort
D 4	840	ApitoLoShort
E 4	842	Quijada
F 4	843	Chekere 3

844 MENÚ CajonClp

TeclaN...OndaNombre de Onda

C 4	845	Cajon Lo
D 4	846	Cajon Hi
E 4	847	Cajon Rol Hi
F 4	848	Cajon Rol Lo
G 4	852	Hand Clap 2

855 MENÚ BomboBbn

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 4		Bombo Open *
D 4		Bombo Mute *
E 4		Bombo Rol *
F 4		Bubans 1 *
G 4		Bubans Rol *

856 MENÚ SoftSet

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 2	745	Surdo Open1
D 2	757	Caixa Mute2
E 2	822	PandeiroMute
F 2	762	RepiniqueSft
C 4	706	Bongo LoOpmf
D 4	714	CongaLoOp mf
E 4	730	Timbles HiMt
F 4	550	BongoBell Op
G 4	802	Real Cabasa1
A 4	786	Shaker Long
B 4	808	Ganza Soft
C 5	775	Cuica Lo 2
D 5	795	Guiro Long2

857 MENÚ HardSet

TeclaN°OndaNombre de Onda

C 2	746	Surdo Open2
D 2	756	Caixa Open3
E 2	821	PandeiroOpen
F 2	761	RepiniqueHrd
C 4	704	Bongo Lo Hrd
D 4	713	CongaLoOp f
E 4	729	Timbles HiOp
F 4	552	MamboBell Op
G 4	803	Real Cabasa2
A 4	787	Shaker Short
B 4	809	Ganza Hard
C 5	774	Cuica Lo 1
D 5	793	Quide Long

* Utilizado sólo en formas de onda de menú.

Acerca del Nuevo Formato

Las Placas de Ampliación SRX anteriores eran capaces de almacenar un máximo de 128 Patches. Con el propósito de que sea posible proporcionar una aun mayor variedad de sonidos, se emplea actualmente un nuevo formato (implementado originalmente en el SRX-05). Este nuevo formato es capaz de manejar más de 128 Patches.

Esto significa que, según la versión actual del sistema de su instrumento, es posible que tenga que actualizarla para que sea compatible con este nuevo formato SRX. Compruebe la versión del sistema de su instrumento; si su versión actual es anterior al correspondiente relacionada más abajo, antes de utilizar el SRX-09 utilice el programa de actualización del sistema incluido en el CD-ROM para actualizarla a la versión más reciente.

- **Fantom:** La versión 1.13 o más reciente es compatible con el nuevo formato
 - **XV-5080:** La versión 1.25 o más reciente es compatible con el nuevo formato
 - **XV-3080:** La versión 1.09 o más reciente es compatible con el nuevo formato
 - **XV-88:** La versión 1.08 o más reciente es compatible con el nuevo formato
 - **RD-700:** La versión 1.05 o más reciente es compatible con el nuevo formato
- * *El XV-5050 y el XV-2020 fueron diseñados originalmente para ser compatibles con el nuevo formato y por eso no precisan actualización alguna. Use el programa de actualización en este CD-ROM con las placas de ampliación SRX-01–09.*

Para obtener instrucciones sobre la comprobación de la versión del programa del sistema para cada instrumento y la actualización del software, vea los archivos html para el instrumento en cuestión en el CD-ROM.

Acerca del CD-ROM

Prestaciones del CD-ROM:

- Programas de actualización de sistema compatibles con el nuevo formato de las placas de ampliación SRX (para Fantom, XV-5080, XV-3080, XV-88 y RD-700)
- Datos que reproducen los Patches y Sets de Percusión Originales del SR-JV
- Canciones de autodemostación SRX-01–09
- Tabla de Conversión de BPM

Para obtener información más detallada acerca de cada uno de los archivos, vea [index_e.html](#) en el CD-ROM.

- * *Cuide el CD-ROM; no será reeditado.*
- * *Los programas de sistema en el CD-ROM son las versiones más recientes desde Septiembre de 2002. Para obtener más información respecto a versiones aún más recientes, contacte con el Centro de Servicio Roland más cercano.*

Copyright © 2002 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier forma de esta publicación sin el permiso expreso por escrito de ROLAND CORPORATION.

Roland Corporation

03122789

'02-9-B3-11N